

Art.Nr.
5906301901 / 5906301903 / 5906301904

5906301850 | 01/2013







Scheppach
HD2p




D	Absauganlage Original-Betriebsanweisung	SE	Suganordning Originalinstruktioner
GB	Suction device Original Instructions	CZ	Odsávací zařízení Originální návod k obsluze
FR	Dispositif d'aspiration Mode d'emploi original	SK	Suganordning Originalinstruktioner
I	Impianto di aspirazione Istruzioni originali	PL	Urządzenie ssące Oryginalna Instrukcja
NL	Afzuiginstallatie Originele handleiding	NO	Avsugningsanlegg Oversettelse av original-veiledningen
DK	Udsugningsanlæg Original vejledning		



2**6****3****7****4****8****5****9**

10

7



D	Kofferabsaugung	6 - 8	SE	Suganordning	25 - 27
GB	Suction device	9 - 11	CZ	Odsávací zařízení	28 - 31
FR	Dispositif d'aspiration	12 - 15	SK	Suganordning	32 - 34
I	Impianto di aspirazione	16 - 18	PL	Urządzenie ssące	35 - 37
NL	Afzuiginstallatie	19 - 21	NO	Avsugningsanlegg	38 - 40
DK	Udsugningsanlæg	22 - 24			

Lieferumfang

Absauganlage
Absaugschlauch Ø 40 mm
Schlauchkupplung Ø 35 mm
Absaugdüse flach / Bohr-Absaugdüse

Saug-Blasdüse
Filterbeutel
2 Schlauchschellen ø 100 mm
Bedienungsanleitung

Technische Daten

Baumaße L x B x H mm435 x 345 x 230
Absaugstutzen, Anschluss D mm35
Schlauchlänge mm2000
Luftleistung m3/h120
Druckdifferenz Pa20000
Filterfläche m20,175
Filtervolumen l.....5
Gewicht kg.....5,5
Antrieb:	
Elektromotor230 – 240V/50Hz
Aufnahmleistung P 11250W
Motordrehzahl 1/min28000

Technische Änderungen vorbehalten!

Symbolerklärung

	Tragen Sie Gehörschutz.
	Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
	Tragen Sie Augenschutz.
	Schutzklasse II
	In dieser Bedienungsanleitung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie mit diesem Elektrowerkzeug arbeiten.

Allgemeine Hinweise

Bewahren Sie diese Gebrauchs -und Bedienungsanweisung gut auf und stellen Sie sie den Personen zur Verfügung, die das Gerät benutzen.

Wichtige Informationen

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Die meisten Unfälle im Umgang mit dem Absauganlage entstehen durch

Missachtung der grundlegenden Sicherheitsregeln. Durch das rechtzeitige Erkennen potentieller Gefahrensituationen und die gewissenhafte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften können Unfälle vermieden werden. Verwenden Sie die Absauganlage nur entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.

Achtung! Dieses Gerät ist nur für trockenen Gebrauch ausgelegt und nicht im Nass zu verwenden.

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen:

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen weiter, die an der Maschine arbeiten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine vollzählig in lesbarem Zustand halten.
- Netzanschlussleitungen überprüfen. Keine fehlerhaften Leitungen verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Maschine auf festem Grund gerade und standsicher aufgestellt ist.
- Maschine vor Nässe schützen.
- Halten Sie Kinder von der an das Netz angeschlossenen Maschine fern.
- Die Bedienungsperson muß mindestens 18 Jahre alt sein
- Auszubildende müssen mindestens 16 Jahre alt sein, dürfen aber nur unter Aufsicht an der Maschine arbeiten.
- Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.
- Die Motordrehrichtung beachten – siehe Elektrischer Anschluss.
- Zum Beheben von Störungen die Maschine abschalten. Netzstecker ziehen.
- Personen, die mit der Maschine nicht vertraut sind, dürfen diese nicht bedienen.

- Wartungsarbeiten, Sack-, Filter- und Schlauchwechsel nur bei gezogenem Netzstecker vornehmen.
- In explosionsgefährdeten Räumen dürfen nur spezielle „ex-geschützte Geräte“ betrieben werden.
- Nur Originalzubehörteile verwenden.
- Vor jeder Inbetriebnahme Gerät auf einwandfreie Funktion überprüfen.

- Gerät nicht bei Temperatur unter -0 C° benutzen. Gefahr der Beschädigung des Gehäuses.
- Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Motor ausschalten. Netzstecker ziehen.
- Auch bei geringfügigem Standortwechsel Maschine von jeder externen Energiezufuhr trennen! Vor Wieder-inbetriebnahme die Maschine wieder ordnungsgemäß an das

Netz anschließen!

Achtung! Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden. Die Maschine ist nicht dazu geeignet, brennbare Flüssigkeiten oder Staub abzu-saugen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei Ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte entstehen.
- Maschine nur in technisch einwandfrei- em Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseiti- gen (lassen)!
- Die Absauganlage dient zum Absaugen von Spänen, welche beim Bearbeiten von Holz oder holzähnlichen Werkstoffen entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerbl-ichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrie- ben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten

eingesetzt wird.

- Filter regelmäßig auf Beschädigung prüfen. Beschädigte Filter austauschen!
- Beim Einsatz der Reinigungsdüsen keine Fremdkörper aufsaugen wie zum Beispiel Schrauben, Nägel, Kunststoff- oder Holzstücke.
- Die Maschine darf nur mit Originalteilen und Originalzubehör des Herstellers betrieben werden.
- Absaugen von Holzstaub und Holzspänen im gewerblichen Bereich ist nicht zulässig.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Herstel- ler nicht; das Risiko dafür trägt allein der Benutzer.
- Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvor- schriften des Herstellers sowie die in den Technischen Daten angegebenen Abmes- sungen müssen eingehalten werden.
- Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschrif- ten und die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln müssen

beachtet werden.

- Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewartet oder instandgesetzt werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Die Maschine darf nur mit Originalzubehör des Herstellers genutzt werden.
- Die Absaugung dient zum Absaugen, Abblasen und Ausblasen von nicht Gesund- heitsgefährdenden Stoffen.
- Benutzen Sie den Sauger nicht zum Saugen von Flüssigkeiten
- Saugen Sie keine heißen oder brennende Stäube ein
- Saugen Sie keine Gesundheitsgefährdeten Stäube ein (z.B. Asbest)
- Halten Sie den Sauger von Nässe oder Regen fern.

Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.

- Gefährdung der Gesundheit durch Holzspäne. Unbedingt persönliche Schutzausrüs- tungen wie Augenschutz und Staubmaske tragen.
- Beim Verschießen und Wechseln des Staubsammelbeutels ist das Einatmen von

- Staub möglich. Werden die Hinweise zur Entsorgung in der Bedienungsanweisung nicht beachtet (z.B. Verwendung von Staubmasken P2), kann dies zum Einatmen von Staub führen.
- Gefährdung der Gesundheit durch Lärm. Beim Arbeiten wird der zulässige Lärmpiegel überschritten. Unbedingt persönliche Schutzausrüstungen wie Gehörschutz tragen.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschluss-

leitungen.

- Des Weiteren können trotz aller getroffenen Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
- Restrisiken können minimiert werden wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestim- mungsgemäße Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.

Ausstattung

- 1 Koffergehäuse
- 2 Ein-Ausschalter
- 3 Spannverschluss für Kofferdeckel
- 4 Tragegriff
- 5 Netzkabel
- 6 Absaugschlauch
- 7 Saug/Blasdüse

- 8 Absaugdüse flach
- 9 Bohr-Absaugdüse
- 10 Deckel für Staubbeutel
- 11 Staubbeutel
- 12 Staubfilter
- 13 Spannklammer
- 14 Absaugstutzen

- 15 Ansauggitter
- 16 Anschluss Absaugen
- 17 Anschluss-Ausblasen

Montage

■ STAUBBEUTEL EINSETZEN/WECHSELN ABB.2/3

Öffnen Sie beide Spannverschlüsse (3) und klappen den Kofferdeckel nach hinten. Öffnen Sie die Klappe für Staubbeutel (10),

drücken die Spannklammer(12) am Staubbeutel und schieben diesen über den Absaugstutzen.

Schließen Sie die Klappe wieder bis diese einrastet. Bei Entleerung eines vollen Staubbeutels, säubern Sie die

Staubbeutelkammer vor dem Einsetzen mit einem feuchten Tuch oder Pinsel.
Anschlusskabel durch die Aussparung (a) auf

der Vorderseite legen. Kofferdeckel schließen und mit den beiden Spannverschlüssen verriegeln

■ FUNKTION ABSAUGEN ABB. 4-7

Bei sämtlichen Umbauten immer Netzstecker ziehen.

Beim Absaugen muss immer der Staubbeutel eingesetzt sein. Der Anschlussstutzen (14) muss auf der Seite des Staubbeutels eingesetzt werden. (16)

Auf der gegenüberliegenden Seite das Ansauggitter mit Filter einsetzen. Achten Sie darauf dass beide Teile einrasten Den Saugschlauch (6) mit der Nase in den Anschlussstutzen (14) einschieben und mit einer leichten Drehung einrasten.

An den Absaugschlauch eine Düse aufstecken, Netzstecker anschließen und den Einschaltknopf drücken.

■ FUNKTION AUS-AB UND AUFBLASEN ABB. 4-7

Der Umbau zum Ausblasen erfolgt mit wenigen Handgriffen.

Anschlussstutzen (14) von der Saugseite entfernen und auf die gegenüberliegende Seite einsetzen. (17)

Ansauggitter mit Filter auf der Saugseite einsetzen.
Absaugschlauch anschließen und Ausblasdüse (7) aufstecken.
Durch zuhalten des Lochs an der Düse erhöht

sich der Blasdruck.
Luftstrom nicht auf Personen oder Tiere richten

■ ARBEITSHINWEISE EINSATZ DER BOHR-ABSAUGDÜSE ABB.8

Stecken Sie die Bohr-Absaugdüse (9) auf den Absaugschlauch

Schalten Sie den Sauger ein und setzen die Bohr-Absaugdüse auf das Bohrloch. Durch

den Unterdruck haftet die Düse selbstständig auf ebenen Flächen.

■ EINSATZ DER AUFBLASDÜSE ABB. 9-10

Die Saug-Blasdüse (7) kann zum Absaugen oder Aufblasen geeigneter Gegenstände verwendet werden. Stellen Sie den Sauger auf Blasbetrieb um. Stecken Sie die Saug-

Blasdüse auf den Absaugschlauch
Schalten Sie den Sauger ein.
Durch zuhalten der Bohrung (a) an der Düse können Sie den Luftstrom regulieren

D

Elektrischer Anschluss

Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.
Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen. Der kundenseitige Netzanschluss sowie die verwendete Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften entsprechen.

Wichtige Hinweise

Schadhafte Elektro-Anschlussleitungen
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolationsschäden.

Ursachen sind:

- Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster- oder Türspalten geführt werden.
- Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Führung der Anschlussleitung.

• Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung.
• Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose.
• Risse durch Alterung der Isolation.
Solche schadhaften Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und sind auf Grund der Isolationsschäden lebensgefährlich.

Elektrische Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprüfen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.
Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit Kennzeichnung H05VV-F.
Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf der Anschlussleitung ist Vorschrift.

Wechselstrommotor

- Die Netzzspannung sollte, der auf dem Typenschild angegebenen Netzzspannung, entsprechen.
- Verlängerungskabel müssen einen Mindest-Kabelquerschnitt von 1,0 Quadratmillimeter aufweisen.
- Der Netzanschluss muss mit einer passenden Sicherung abgesichert sein.

Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:

- Motorenhersteller
- Stromart des Motors
- Daten des Maschinen-Typenschildes
- Daten des Schalter-Typenschildes

Bei Rücksendung des Motors immer die komplette Antriebseinheit mit Schalter einsenden.

Reinigung, Wartung und Reparatur

WARNUNG



Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug selbst (z.B. Transport, Aufbau, Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten) den Netzstecker aus der Steckdose!

- Achtung! Netzstecker ziehen
- Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitz sauber.

- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Füllstand des Staubbeutels.
- Reinigen Sie den Sauger mit einem Pinsel

- oder feuchtem Tuch.
- Keine Reinigungsmittel verwenden

Package contents

Suction device	Suction-blowing nozzle
Suction hose Ø 40 mm	Filter bag
Hose coupling ø 35	2 hose clamps ø 100 mm
Suction nozzle, flat / bore-suction nozzle	Operating instructions

Technical Data

Installation dimensions L x B x H mm.....	435 x 345 x 230
Suction connector, connection D mm.....	35
Hose length mm	2000
Air flow rate m ³ /h	120
Pressure difference Pa	20000
Filter surface m ²	0,175
Filter volume l	5
Weight kg.....	5,5
Drive:	
Electric motor	230 – 240 V / 50 Hz
Input power P 1	1250W
Engine speed 1/min	28000

Technical modifications reserved!

Explanation of symbols

	Wear ear protection.
	Wear a dust mask.
	Wear eye protection.
	Protection class II
	The parts and sections of these operating instructions concerning your safety are marked with this symbol.
	Please read the operating instructions before using this electric tool.

GB

General information

Keep these operating instructions in a safe place and pass them on to persons who use the device.

Important information

Read the operating instructions carefully. Most accidents with the suction unit happen due to

failure to observe the basic safety instructions. Accidents can be avoided through early detection of potential dangers and the thorough adherence to the safety instructions. Use the suction system only in accordance with the recommendations of the manufacturer.

Attention! This device is only designed for the use in dry locations. Do not use it in wet or damp environments.

The parts and sections of these operating instructions concerning your safety are marked with this symbol: 

General safety notes

Pass the safety notes on to all persons who use and work with this machine.

- Observe all safety and hazard notes on the machine.
- Keep all safety and hazard notes on the machine in readable condition.
- Check the mains supply line. Do not use any defective cables.
- Make sure the machine is placed on solid ground in a level and stable manner.
- Protect the machine from humidity.
- Keep children away from the machine that is connected to the mains.
- The operator of the machine must be at least 18 years old.
- Trainees must be at least 16 years old and

may use the machine only under supervision.

- Installation, repair and maintenance work on the electric installation may only be carried out by experts.
- Observe the direction of the engine's rotation – see electrical connection.
- To resolve malfunctions of the machine, switch the machine off. Pull out the mains plug.
- Any person who is not familiar with the machine is not allowed to operate it.
- Maintenance work, replacement of bag, filter and hose may only be carried out when the mains plug is unplugged.
- In rooms with a risk of explosion, only special "explosion-proof" devices may be used.

- Use original accessories only.
- Prior to each use, check the device for proper function.
- Do not use the device at the temperatures below 0 °C. Risk of damage to the housing.
- Switch off the motor when you leave your workplace. Pull out the mains plug. Disconnect the machine from any external power supply even with the slightest change of the machine's location! Before starting the machine again, you have to connect it properly to the mains supply!

Caution! If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service or by a

similarly qualified person. The machine is not suitable for extracting combustible liquids or

dust.

Intended Use

- The machine is designed and built according to the state-of-the-art and the safety-related standards. Nevertheless, the use of the machine might involve risks such as personal injury, danger to life for the user or third parties, or damage to the machine and other material property.
- The machine is to be used only in a technically flawless condition as well as in accordance with the manufacturer's instructions and in a safety and risk-conscious manner while adhering to the operating instructions! In particular, failures which may impair the safety must be resolved immediately (by you or an expert)!
- The extraction unit is used to suck off splinters or chips which are created while processing wood or wood-based materials.
- Please note that our devices are not intended for commercial and industrial use or for use in craftsman's businesses. We do not assume any liability if the device is used in commercial or industrial companies or in craftsman's businesses.
- Check the filter for damages at regular intervals. Replace damaged filters!
- Do not suck in any foreign objects, such as screws, nails, pieces of plastic or wood, when using the cleaning jets.
- The machine may be operated only with original parts and original accessories of the manufacturer.
- Sucking up sawdust and wood chips in the commercial sector is not permitted.
- Any other use above or beyond this is considered improper use. The manufacturer is not liable for damages resulting from this. The user shall bear this risk alone.
- The safety, work and maintenance instructions of the manufacturer as well as the dimensions indicated in the Technical Data section must be adhered to.
- The relevant accident prevention regulations and other generally recognised safety standards must be observed.
- The machine may be used, maintained or repaired only by persons who are familiar with the machine and the risks involved. Unauthorised modifications on the machine exclude any liability of the manufacturer for resulting damages.
- The machine may be used only with the original accessories of the manufacturer.
- The suction device is used for sucking up, blowing off and blowing out substances that are not dangerous to health.
- Don't use the suction device for sucking up liquids.
- Do not suck in any hot or burning dusts.
- Do not suck in any dusts that are dangerous to health (e.g. asbestos)
- Keep the suction device away from humidity and rain.

Remaining risks

The machine is built according to the state of the art and the recognised safety standards. However, when working on and with the machine, residual risks may arise.

- GB**
- Health hazards through wood chips. Always wear personal protective equipment such as eye protection and dust masks.
 - When closing or replacing the dust collecting bag, you might breathe in dust. If you

- do not observe the notes in the operating instructions regarding the disposal (e.g. use of dust masks P2), you may breathe in dust.
- Health hazards through noise. When you work on and with the machine, the permitted noise level is exceeded. Always wear personal protective equipment such as ear protection.
- Danger through electrical current, if improp-

- per connection cables are used.
- Furthermore, in spite of all precautions there might be remaining risks that are not obvious.
- Remaining risks can be reduced if the sections "Safety instructions" and "Intended use" as well as the operating instructions are observed in their entirety.

Equipment

- 1 Case
- 2 On/off switch
- 3 Clamp for case cover
- 4 Carrying handle
- 5 Power cable
- 6 Suction hose
- 7 Suction/blowing nozzle

- 8 Suction nozzle, flat
- 9 Borehole-suction nozzle
- 10 Lid for dust bag
- 11 Dust bag
- 12 Dust filter
- 13 Clamping bracket
- 14 Suction nozzle

- 15 Suction grating
- 16 Connector for suction
- 17 Connector for blowing

Assembly

■ INSERTING/REPLACING THE DUST BAG, FIG. 2/3

Open both clamps (3) and fold the case cover backwards.

Open the lid for the dust bag (10), press the clamping bracket (12) on the dust bag and push it over the suction

nozzle. Close the lid again until it clicks into place. When you empty a full dust bag, clean the dust bag chamber with a moist cloth or brush before you inserting it again.

Pass the connection cable through the notch (a) on the front. Close the case cover and lock it with both clamps.

■ SUCTION FUNCTION FIG. 4-7

Remove the power plug for all conversions.

When using the suction function, always insert a dust bag. The connection nozzle (14) must be inserted on the side of the dust bag.

(16)
Insert the suction grating with filter on the opposite side.
Make sure both parts click into place.
Insert the suction hose (6) with the lug into

the connection nozzle (14) and lock in it place by rotating it slightly.
Attach a jet nozzle onto the suction hose; connect the mains plug and press the on button.

■ FUNCTION: BLOWING OUT, OFF AND UP FIG. 4-7

The conversion of the device for blowing out can be done in a few simple steps. Remove the connection nozzle (14) from the suction side and insert on the opposite side. (17) Insert suction grating with filter on the suction

side. Connect the suction hose and attach the blowing nozzle (7). Keeping the hole on the jet nozzle closed will increase the blowing pressure. Do not point the air flow at persons or

animals.

■ NOTES ON THE USE OF BOREHOLE-SUCTION NOZZLE FIG.8

Attach the drill suction nozzle (9) to the suction hose. Switch on the suction device and place the drill suction nozzle onto the borehole. Due

to the vacuum, the nozzle sticks to level surfaces.

■ USE OF THE INFLATION NOZZLE FIG. 9-10

The suction-blowing nozzle (7) can be used for suction or inflating of suitable objects. Set the suction device to blowing mode. Place the suction-blowing nozzle onto the suction hose.

Switch the suction device on. By covering the borehole (a) on the nozzle, you can regulate the airflow

Electrical Connection

Connections and repair work on the electrical equipment may be carried out only by a qualified electrician.

The installed electric motor is connected and ready for use. The connection complies with the relevant VDE and DIN regulations.

The connection to the mains supply provided by the customer as well as the extension cables must comply with these regulations.

Important notes

Faulty electric connecting cables

The electric connecting cables often have insulation damages.

Possible reasons are::

- Pressure marks if connecting cables are fed through window or door gaps.
- Kinks due to improper fastening or passing

of the connecting cable.

- Cutting points due to driving over connecting cables.
- Insulation damages due to ripping cables out of the wall socket.
- Cracks due to aging of the insulation.

Electric connection cables that are damaged in this way may not be used and due to insulation damages, they constitute a danger to life. Check electric cables for damages regularly.

Make sure the connection cable is not connected to the power supply while checking it.

Electric connection cables must comply with the relevant VDE and DIN regulations. Only use connection cables with the H05VV-F marking.

The norm stipulates that there must be a type designation imprint on the connection cable.

AC motor

- The mains voltage must correspond to the mains voltage indicated on the type plate.
- Extension cables must have a minimum cable cross section of 1.0 square millimetres.
- The mains supply must be secured by a suitable fuse.

In case of questions, please indicate the following information:

- Motor manufacturer
 - Type of motor's current
 - Data on the machine type plate
 - Data on the switch type plate
- If you return a motor, always send back the entire drive unit with switch.

GB

Cleaning, Maintenance and Repair

WARNING



Always pull the mains plug out of the mains socket before carrying out any work on the electric tool itself (e.g. transport, installation, conversion, cleaning and maintenance work)!

- Caution! Pull out the mains plug.
- Keep the suction device and the air vents clean.
- Prior to starting your work, check the filling level of the dust bag.
- Clean the suction device with a brush or moist cloth.
- Do not use cleaning agents.

Contenu de la livraison

Dispositif d'aspiration	visser
Flexible d'aspiration Ø 40 mm	Buse d'aspiration soufflante
Raccord de tuyaux ø 35	Pochette filtrante
Buse d'aspiration plate / Buse d'aspiration à	2 colliers de serrage ø 100 mm

Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x h mm435 x 345 x 230
Manchon d'aspiration, raccord D mm35
Longueur du flexible mm2000
Débit d'air m3/h120
Différence de pression Pa20000
Surface filtrante m20,175
Volume de filtre l.....5
Poids kg.....5,5
Entraînement :	
Moteur électrique230 – 240V/50Hz
Puissance absorbée P 11250W
Vitesse de rotation du moteur 1/min28000

Sous réserve de modifications techniques !

Explication des symboles

	Porter un protège-ouïe.
	Porter un masque anti-poussière.
	Porter une protection oculaire.
	classe de protection II
	Dans ce mode d'emploi, nous avons repéré les endroits relatifs à votre sécurité avec ce signe.
	Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre cet outil électrique en marche.

Remarques générales

Bien conserver ce mode d'emploi et le mettre à la disposition des personnes qui utilisent la machine.

Informations importantes

Veuillez lire attentivement le présent guide d'utilisation. La plupart des accidents associés à la présente machine sont le

résultat du non-respect des règles de sécurité fondamentales. L'identification précoce des situations de danger potentielles et le respect strict des consignes de sécurité permettent d'éviter les accidents. N'utiliser le dispositif d'aspiration que selon les recommandations du fabricant.

Attention ! Cette machine est uniquement prévue pour une utilisation dans un environnement sec et non dans un environnement humide.

Dans ce manuel d'utilisation, nous avons repéré les endroits relatifs à votre sécurité avec ce signe :

Consignes de sécurité générales

passer les consignes de sécurité à toutes les personnes travaillant avec la machine.

- Toutes les consignes de sécurité et les avertissements de danger sont indiqués sur la machine.
- Toutes les consignes de sécurité et les avertissements sur la machine doivent être gardés complets et lisibles.
- Vérifiez les cordons d'alimentation. Ne pas utiliser de cordons défectueux.
- Veillez à ce que la machine soit installée de manière stable et droite sur une surface ferme.
- Protégez la machine de l'humidité.

- Tenir les enfants éloignés de la machine raccordée au réseau électrique.
- L'utilisateur doit avoir au moins 18 ans.
- Les apprentis doivent avoir au moins 16 ans et ne doivent utiliser la machine que sous supervision.
- Les travaux d'installation, de réparation et de maintenance du système électrique doivent uniquement être confiés à des spécialistes.
- Tenir compte du sens de rotation du moteur – voir Raccordement électrique.
- Eteignez la machine avant d'effectuer les travaux de réparation. Débranchez la prise électrique.

- Il est interdit à toute personne ne maîtrisant pas la machine d'utiliser celle-ci.
- Les travaux de maintenance, le remplacement du sac, du filtre et des flexibles doivent uniquement être effectués lorsque la machine est débranchée de la prise électrique.
- N'utiliser que les « dispositifs spéciaux protégés contre les explosions » dans les zones présentant des risques d'explosion.
- N'utiliser que les accessoires d'origine.
- Avant toute mise en marche, vérifier le bon fonctionnement de la machine.
- Ne pas utiliser la machine à une température inférieure à -0° C. Risque d'endommagement

du boîtier.

- Coupez le moteur avant de quitter la zone de travail. Débranchez la prise électrique.
- Même en cas de léger déplacement de la machine, il convient au préalable de débrancher celle-ci de toute source d'alimentation

externe ! Raccordez de nouveau correctement la machine au réseau électrique avant de la remettre en marche !

Attention ! Dans le cas où le câble de raccordement est endommagé, le remplacement doit

être confié au fabricant, à son service après-vente ou à un autre spécialiste qualifié. La machine n'est pas prévue pour l'aspiration des liquides inflammables ou de la poussière.

Utilisation conforme

- La machine est construite en conformité avec les règles de la technique et les règles de sécurité généralement reconnues. Des dangers pour l'intégrité physique et la vie de l'utilisateur ou de tiers, ou un dérangement de la machine et autres valeurs matérielles importantes peuvent toutefois survenir dans le cadre de son utilisation.
- Utilisez la machine uniquement si elle est en parfait état de marche dans le cadre des utilisations prévues, en toute connaissance des risques et des consignes de sécurité, en conformité avec le manuel d'utilisation ! En particulier les défauts affectant la sécurité, doivent immédiatement être éliminés !
- Ce dispositif d'aspiration est conçu pour aspirer les copeaux produits lors du traitement du bois ou autres matériaux semblables au bois.
- Veuillez noter que nos appareils ne sont pas conçus pour des applications commerciales, artisanales ou industrielles. Nous déclinons toute responsabilité si le produit est utilisé dans des applications commerciales, artisanales ou industrielles, ainsi que dans les

activités équivalentes.

- Vérifiez régulièrement les filtres à l'égard des dommages. Remplacez tout filtre endommagé !
- En cas d'utilisation des buses de nettoyage, évitez d'aspirer des corps étrangers tels que des vis, des pointes, des bouts de plastique ou des morceaux de bois.
- La machine ne doit être utilisée qu'avec des pièces d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.
- L'aspiration de la poussière de bois et de copeaux de bois à des fins industrielles est interdite.
- Toute utilisation autre que celle indiquée est considérée comme étant non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ; l'utilisateur est seul responsable des risques qu'il encourt.
- Il faut respecter les consignes de sécurité, les instructions de travail et d'entretien, ainsi que les dimensions indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Il faut respecter les règlements applicables

pour la prévention des accidents et les autres règles de sécurité généralement reconnues.

- La machine ne doit être utilisée, entretenue ou réparée que par des personnes qui connaissent les dangers associés.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une modification arbitraire de la machine.
- La machine ne doit être utilisée qu'avec des accessoires d'origine du fabricant.
- Le dispositif d'aspiration est conçu pour l'aspiration, le refoulement et le soufflage des matières ne présentant pas un danger pour la santé.
- Ne pas utiliser le dispositif d'aspiration pour aspirer des liquides
- Ne pas aspirer de poussières chaudes ou brûlantes
- Ne pas aspirer de poussières présentant un danger pour la santé (p. ex. l'amiant)
- Protégez le dispositif d'aspiration contre l'humidité et la pluie.

Risques résiduels

La machine est construite en conformité avec les règles de la technique et les règles de sécurité généralement reconnues. Néanmoins, certains risques résiduels peuvent survenir pendant son fonctionnement.

- Risque pour la santé dû aux copeaux de bois. Portez impérativement un équipement de protection individuelle comme une protection oculaire et un masque anti-poussière.
- De la poussière peut être respirée lors de

la fermeture et du remplacement du sac de collecte des poussières. Si les consignes d'élimination présentées dans le présent mode d'emploi ne sont pas respectées (p. ex. port d'un masque anti-poussière P2), cela peut se traduire par la respiration de poussières.

• Risque pour la santé en raison du bruit. Le niveau de bruit admissible est dépassé pendant le travail. Portez impérativement un équipement de protection individuelle

comme un protège-oreille.

- Risques causés par l'électricité, lors de l'utilisation de réseaux d'alimentation électriques non-conformes.
- De plus, des risques résiduels invisibles peuvent survenir malgré toutes les précautions prises.
- Les risques résiduels peuvent être minimisés en respectant « les consignes de sécurité » et « l'utilisation conforme », ainsi que le manuel d'utilisation dans leur totalité.

Equipement

- 1 Boîtier (mallette)
- 2 Interrupteur marche/arrêt
- 3 Collier de serrage pour le couvercle de la mallette
- 4 Poignée de transport
- 5 Câble de raccordement
- 6 Flexible d'aspiration
- 7 Buse d'aspiration / de soufflage

- 8 Buse d'aspiration plate
- 9 Buse d'aspiration à visser
- 10 Couvercle pour le sac de collecte des poussières
- 11 Sac de collecte des poussières
- 12 Filtre anti-poussière
- 13 Pince de serrage
- 14 Manchon d'aspiration

- 15 Grille d'aspiration
- 16 Raccord d'aspiration
- 17 Raccord de soufflage

Montage

■ INSTALLATION / REMPLACEMENT DU SAC DE COLLECTE DES POUSSIÈRES FIG. 2/3

Ouvrez les deux colliers de serrage (3) et rabattez le couvercle de la mallette vers l'arrière. Ouvrez la bouche du sac de collecte des poussières (10), fermez les pinces de serrage

(12) sur le sac de collecte des poussières et les faire glisser sur le manchon d'aspiration. Refermez la bouche jusqu'à ce qu'elle

s'enclenche. Lors du vidage d'un sac de collecte des poussières plein, nettoyez la chambre du sac de collecte des poussières avec un chiffon humide ou un pinceau avant

de remettre le sac en place.

Faites passer le câble de raccordement à travers l'encoche (a) à l'avant. Refermez le

couvercle de la mallette et le verrouiller avec les deux colliers de serrage.

■ ASPIRATION FIG. 4-7

Toujours débrancher la machine de la prise électrique avant toute opération sur la machine.

Le sac de collecte des poussières doit toujours être installé pour l'aspiration. Le manchon-raccord (14) doit toujours être installé sur le côté du

sac de collecte des poussières. (16)

Sur le côté opposé, installer le filtre d'aspiration avec filtre.

Veillez à ce que les deux éléments s'enclenchent.

Faites glisser le flexible d'aspiration (6) avec le tenon dans le manchon-raccord (14) et

tournez légèrement de sorte qu'il s'enclenche. Installez une buse sur le flexible d'aspiration, branchez la machine dans une prise électrique et appuyez sur l'interrupteur de mise en marche.

■ REFOULEMENT ET SOUFFLAGE FIG. 4-7

L'ajustement de la machine pour le soufflage s'effectue en un tour de main.

Retirez le manchon-raccord (14) du côté aspiration et l'installer sur le côté opposé. (17)

Installez la grille d'aspiration avec filtre sur le

côté aspiration.

Raccordez le flexible d'aspiration ainsi que la buse de soufflage (7).

Boucher le trou sur la buse pour augmenter la pression de soufflage.

Ne pas orienter le débit d'air vers les

personnes ou les animaux.

■ CONSIGNES DE TRAVAIL POUR L'UTILISATION DE LA BUSE D'ASPIRATION A VISSER FIG. 8

Installez la buse d'aspiration à visser (9) sur le flexible d'aspiration.

Allumez le dispositif d'aspiration et placez la buse d'aspiration à visser sur le trou. La buse

adhère automatiquement aux surfaces planes en raison de la dépression.

■ UTILISATION DE LA BUSE DE SOUFFLAGE FIG. 9-10

La buse d'aspiration-soufflage (7) peut être utilisée pour aspirer ou souffler les objets appropriés. Réglez le dispositif d'aspiration sur le mode soufflage. Installez la buse d'aspiration-soufflage sur le flexible

d'aspiration.

Allumez le dispositif d'aspiration.

Vous pouvez ajuster le débit d'air en bouchant le trou (a) sur la buse.

Raccordement électrique

Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer le raccordement et les réparations de l'équipement électrique.

Le moteur électrique installé est doté d'un branchement pour la mise en service immédiate. Le branchement correspond aux normes VDE et DIN en vigueur.

Le raccordement à effectuer par le client, ainsi que les câbles de rallonge utilisés, devront être conformes à ces normes.

Informations importantes

Cordons d'alimentation électrique défectueux Les cordons électriques défectueux résultent souvent de dommages sur l'isolation.

Les causes en sont:

- des marques de pression lorsque les cordons d'alimentation sont passés par la fente de la fenêtre ou de la porte.
- des plis en cas de montage ou d'acheminement incorrect des cordons

d'alimentation.

- des coupures lors du passage des fils.
- dommages à l'isolation lorsqu'on débranche le câble de la prise murale en tirant.
- des fissures dues au vieillissement de l'isolation.

Les cordons d'alimentation électrique ne doivent pas être utilisés et sont extrêmement dangereux en raison des dommages à l'isolation.

Vérifiez le cordon d'alimentation électrique régulièrement pour d'éventuels dommages. Assurez-vous que les cordons d'alimentation ne soient pas connectés au réseau électrique lors de la vérification.

Les cordons d'alimentation électriques doivent être conformes aux réglementations VDE et DIN pertinentes. Utilisez uniquement les cordons d'alimentation avec le marquage H05VV-F.

L'impression de la désignation du type sur le

cordon d'alimentation est obligatoire.

Moteur à courant alternatif

- La tension réseau doit correspondre à celle spécifiée sur la plaque signalétique.
- Les câbles de rallonge doivent avoir une section minimale de 1,0 mm².
- Le branchement électrique doit être protégé avec un fusible approprié.

Pour toute demande, veuillez toujours indiquer les informations suivantes :

- fabricant du moteur
- type de courant du moteur
- données de la machine sur la plaque signalétique
- données de l'interrupteur sur la plaque signalétique

En cas de renvoi du moteur, toujours envoyer toute l'unité d' entraînement avec interrupteur.

Nettoyage, entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électrique lui-même (p. ex. transport, montage, équipement, nettoyage et entretien) débranchez-le de la prise électrique !

- Attention ! Débranchez la machine de la prise de courant
- Toujours maintenir le dispositif d'aspiration et les évents d'aération propres.
- Vérifiez le niveau de remplissage du sac de collecte des poussières avant le début des travaux.
- Nettoyez le dispositif d'aspiration avec un pinceau ou un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage.

Contenuto della consegna

Impianto di aspirazione
Tubo di aspirazione Ø 40 mm
Giunto per tubi flessibili ø 35
Bocchetta di aspirazione piatta / bocchetta di

aspirazione e trapanazione
Bocchetta di aspirazione e spruzzo
Sacchetto del filtro
2 fascette per tubi ø 100 mm

Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Dimensioni L x L x H mm435 x 345 x 230
Appoggi per aspirazione, collegamenti D mm35
Lunghezza del tubo mm2000
Velocità dell'aria m3/h120
Differenziale di pressione Pa20000
Superficie di filtraggio m20,175
Volume di filtraggio l.....5
Peso kg.....5,5
Motore:	
Motore elettrico230 – 240V/50Hz
Potenza di presa P 11250W
Numero di giri del motore 1/min28000

Si riserva di modificare le informazioni tecniche.

Spiegazione dei simboli

	Si prega di indossare cuffie protettive per le orecchie.
	Si prega di portare una maschera protettiva antipolvere.
	Si prega di indossare occhiali protettivi per gli occhi.
	Classe di protezione II
	Nelle seguenti istruzioni per l'uso i punti importanti per la sicurezza sono contrassegnati da questo simbolo.
	Leggere le istruzioni per l'uso prima di incominciare a lavorare con questa apparecchiatura elettronica.

Avvisi generali

Conservare le seguenti istruzioni per l'uso e renderle disponibili a chi deve usare l'apparecchiatura.

Informazioni importanti

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. La maggior parte degli incidenti che avvengono durante l'uso dell'impianto di aspirazione

sono causati da negligenza delle regole di sicurezza di base. Riconoscendo in tempo le potenziali situazioni di pericolo e rispettando le prescrizioni di sicurezza si possono evitare gli incidenti. Utilizzare l'impianto di aspirazione solo per gli scopi indicati e seguendo le raccomandazioni del produttore.

Attenzione! Questa apparecchiatura è progettata esclusivamente per l'uso a secco. Non utilizzare per il bagnato.

Nelle seguenti istruzioni per l'uso i punti importanti per la sicurezza sono contrassegnati da questo simbolo:

Istruzioni generali di sicurezza

Rendere disponibili le indicazioni di sicurezza alle persone che lavoreranno con il macchinario.

- Fare attenzione a tutte le indicazioni di sicurezza riportate sulla macchina.
- Mantenere le istruzioni di sicurezza e le indicazioni di pericolo in stato di perfetta leggibilità.
- Controllare i cavi di collegamento alla rete elettrica. Non utilizzare cavi difettosi.
- Fare attenzione che la macchina sia posizionata diritta a terra, su una superficie sicura.
- Proteggere la macchina dal bagnato e dall'umidità.
- Tenere il macchinario collegato alla corrente

fuori dalla portata dei bambini.

- L'operatore del macchinario deve aver compiuto almeno 18 anni d'età.
- Gli apprendisti devono avere almeno 16 anni d'età e possono lavorare con la macchina solo sotto la supervisione di un adulto.
- Installazioni, riparazioni e lavori di manutenzione dell'installazione elettrica possono essere eseguiti solo da personale qualificato.
- Fare attenzione alla direzione dei giri del motore - vedere collegamento elettrico.
- Per rimediare a eventuali disturbi, spegnere la macchina. Scollegare la spina.
- Personne che non abbiano dimestichezza con il macchinario sono pregate di non utilizzarlo.

• Lavori di manutenzione e di sostituzione del sacchetto, del filtro e del tubo devono essere eseguiti rigorosamente a spina scollegata.

- In luoghi esposti al pericolo d'esplosione possono essere utilizzati solo macchinari "anti-explosione".
- Utilizzare solo accessori originali.
- Prima della messa in attività del macchinario, controllare che la funzionalità sia intatta.
- Non utilizzare l'apparecchio ad una temperatura minore di 0°C. Pericolo di danneggiamento della scocca del macchinario.
- Spegnere il motore quando si lascia il posto di lavoro. Scollegare la spina.
- Anche in caso di piccolo spostamento del

macchinario, scollarlo assolutamente da qualsiasi forma di alimentazione elettrica esterna! Prima della rimessa in funzione, collegare la macchina nuovamente alla

corrente!

Attenzione! Se il cavo di rete è danneggiato, questo deve essere sostituito dal produttore,

dal suo customer care o da personale parimenti qualificato. La macchina non è adatta ad aspirare liquidi infiammabili o polvere.

Utilizzo conformem

- Il macchinario è costruito secondo lo standard della tecnica e conformemente alle regole di sicurezza tecnica. Ciononostante possono verificarsi dei pericoli per l'incolumità delle persone che lo utilizzano o per terzi o danni alla macchina o ad altre proprietà
- Utilizzare la macchina solo se questa è in perfette condizioni tecniche e solo attenendosi strettamente alle istruzioni di sicurezza e di consapevolezza dei pericoli! In special modo, (far) riparare immediatamente eventuali disturbi che limitano il funzionamento della macchina!
- L'impianto di aspirazione serve all'aspirazione di trucioli che si producono durante la lavorazione di legno o materiali simili.
- Si prega di fare attenzione in quanto le nostre apparecchiature non sono state costruite per l'impiego artigianale o industriale. Il produttore non si assume la responsabilità, qualora la macchina sia utilizzata in ambien-

- te artigianale o industriale o in attività simili.
- Verificare regolarmente il filtro per constatare la presenza di danni. Cambiare il filtro danneggiato!
- Durante l'utilizzo di bocchette di pulizia, non aspirare corpi estranei come viti, chiodi e materiali vari, come ad esempio pezzetti di legno.
- La macchina può essere utilizzata solo se corredata di pezzi originali e accessori originali forniti dal produttore.
- L'aspirazione di polvere di legno e trucioli in ambiente industriale non è ammessa.
- Ogni utilizzo in tali circostanze è considerato non conforme. Il produttore non risponde di eventuali danni cagionatisi in tal modo; il rischio eventuale è a carico esclusivo dell'utente.
- Le prescrizioni di sicurezza, di utilizzo e manutenzione del produttore, insieme alle misurazioni fornite nella sezione "dati tecnici" devono essere rispettate.
- Le prescrizioni relative alla prevenzione

degli incidenti e anche le restanti prescrizioni generali tecniche di sicurezza devono essere rispettate.

- La macchina può essere utilizzata, riparata o messa in funzione solo da persone che hanno dimestichezza con il mezzo e sono state istruite sui pericoli. Modifiche arbitrarie della macchina escludono la responsabilità del produttore per eventuali danni.
- La macchina può essere utilizzata solo con accessori originali del produttore.
- L'aspirazione serve per l'incameramento e il rilascio di materiali non pericolosi per la salute.
- Non utilizzare l'aspiratore per aspirare liquidi
- Non aspirare polveri incandescenti o incendiante
- Non aspirare polveri pericolose per la salute (ad es.: amianto)
- Tenere il macchinario lontano da umidità e pioggia.

Altri rischi

Il macchinario è costruito secondo lo standard della tecnica e conformemente alle regole di sicurezza tecnica. Ciononostante durante il lavoro possono verificarsi dei rischi ulteriori.

Rischi per la salute dati dai trucioli di legno. Indossare obbligatoriamente indumenti protettivi come protezioni per gli occhi e antipolvere.

- Durante la chiusura e la sostituzione del contenitore di raccolta della polvere è pos-

sibile l'inalazione di polvere. Se le istruzioni per lo smaltimento contenute nelle istruzioni di sicurezza non vengono rispettate (ad es.: utilizzo di maschere antipolvere P2), si può incorrere nel pericolo di inalare polveri.
• Rischi per la salute dati da rumore assordante. Durante il lavoro la soglia dei decibel sopportabili viene superata. Indossare obbligatoriamente indumenti protettivi come protezioni per le orecchie.

- Rischi cagionati dall'utilizzo non corretto di cavi elettrici.
- Inoltre, nonostante i tutti provvedimenti presi, si può tuttavia incorrere in rischi ulteriori.
- I rischi ulteriori possono essere minimizzati facendo attenzione alle "istruzioni di sicurezza" e agli "utilizzi conformi", così come facendo attenzione alle istruzioni di sicurezza in generale.

Equipaggiamento

- 1 Scocca trasportabile
- 2 Interruttore accendi-spegni
- 3 Chiusura a trazione
- 4 Maniglia per il trasporto
- 5 Cavo di rete
- 6 Tubo di aspirazione
- 7 Bocchetta di aspirazione e spruzzo

- 8 Bocchetta di aspirazione piatta
- 9 Bocchetta di aspirazione e trapanazione
- 10 Coperchio per il sacchetto-contenitore
- 11 Sacchetto-contenitore
- 12 Filtro antipolvere
- 13 Filtro antipolvere
- 14 Staffa di fissaggio

- 15 Griglia di aspirazione
- 16 Collegamento di aspirazione
- 17 Collegamento di rilascio

Montaggio

■ INSERIRE/SOSTITUIRE IL SACCHETTO PER LA POLVERE FIG. 2/3

Aprire entrambe le chiusure a trazione (3) e

spostare all'indietro il coperchio.

Aprire il coperchio per il sacchetto della polvere (10) e premere la staffa di fissaggio (12) sul contenitore della polvere, spingendolo

verso gli appoggi di aspirazione.

Chiudere il tappo finché non si incastra. Per svuotare un contenitore pieno, pulire il vano del sacchetto prima dell'inserimento con un panno umido o un pennello.

Posizionare il cavo sul lato anteriore con l'aiuto delle scalanature (a). Chiudere il coperchio e fissare con entrambe le chiusure a trazione.

■ FUNZIONE ASPIRAZIONE FIG. 4-7

Per qualsiasi riposizionamento, collegare sempre dalla corrente elettrica.

Durante l'aspirazione bisogna sempre

utilizzare il contenitore della polvere.

L'appoggio di collegamento (14) deve essere impiegato sul lato del contenitore della

polvere. (16)

Sul lato opposto infilare la griglia d'aspirazione.

Fare attenzione che entrambi i lati si incastriano
Infilare il tubo di aspirazione (6) con il naso

dell'appoggio di collegamento (14), con una leggera girata.
Legare una bocchetta al tubo di aspirazione,

collegare la spina e premere l'interruttore di accensione.

■ FUNZIONE DI ASPIRAZIONE E RILASCIO FIG. 4-7

La modifica per la funzione rilascio si realizza in poche mosse.
Scollegare gli appoggi di collegamento (14) dal lato di aspirazione e applicarli sul lato opposto. (17)
Sul lato opposto infilare la griglia

d'aspirazione.
Collegare il tubo di aspirazione e inserire la bocchetta a spruzzo (7).
Coprendo il buco della bocchetta si innalza la pressione.
La corrente d'aria non deve essere

direzionata verso le persone e gli animali.

■ CONSIGLI DI LAVORO NELL'IMPIEGO DELLA BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE E TRAPANAZIONE FIG.8

Infilare la bocchetta di aspirazione e trapanazione (9) nel tubo di aspirazione
Accendere l'aspiratore e posizionare la bocchetta di aspirazione e trapanazione sul buco di trapanazione. Con la pressione la bocchetta

si incollerà autonomamente.

■ INSERIMENTO DELLA BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE FIG. 9-10

La bocchetta di aspirazione/rilascio (7) può essere utilizzata per l'aspirazione o rilascio di oggetti adatti. Impostare l'aspiratore su "Rilascio". Infilare la bocchetta di aspirazione

e rilascio nel tubo di aspirazione.
Accendere l'aspiratore.
Tenendo ferma la trapanazione (a) sulla bocchetta si può regolare il flusso d'aria.

Collegamento elettrico

I Collegamenti e riparazioni dell'equipaggiamento elettrico possono essere eseguiti solo da personale specializzato in elettricità.

Il motore elettrico installato è collegato e pronto all'impiego. Il collegamento corrisponde alle norme VDE e DIN.

Il collegamento alla rete da parte del cliente ed il cavo-prolunga utilizzato devono corrispondere alle prescrizioni di sicurezza.

Informazioni importanti

Cavi di collegamento elettrico danneggiati Spesso si verificano danni di isolamento ai cavi di collegamento elettrico.

Le cause sono:

- Schiacciamenti, qualora i cavi di collegamento siano stesi attraverso finestre e passaggi sotto le porte.
- Piegamenti causati da fissaggio non conforme o da stesura dei cavi di collegamento.

- Tagli causati dal passaggio sui cavi di collegamento.
- Danni da isolamento dati dallo strappo violento dalla presa al muro.
- Strappi dati da invecchiamento dell'isolamento.

Tali cavi di collegamento elettrico non devono essere utilizzati e, a causa dei difetti di isolamento, possono provocare un pericolo di morte.

Controllare costantemente che non vi siano danni ai collegamenti elettrici. Fare attenzione che durante il controllo dei cavi di collegamento, il cavo non sia collegato alla corrente elettrica.

Il collegamento elettrico deve corrispondere alle norme VDE e DIN. Utilizzare solo cavi di collegamento contrassegnati dalla dicitura H05VV-F.

La stampa del contrassegno della tipologia sul cavo di collegamento è obbligatoria.

Motore a corrente alternata

- La tensione della rete dovrebbe corrispondere a quella sulla targhetta di tipologia.
- Le prolunghie devono avere un diametro obliqua minimo di 1,0 millimetri quadrati.
- Il collegamento alla rete deve essere messo in sicurezza con il fusibile giusto.

In caso di domande portare i seguenti dati:

- Produttore del motore
- Tipo di corrente del motore
- Dati della targhetta di tipologia della macchina
- Dati della targhetta di tipologia dell'interruttore

In caso di rispedizione del motore inviare sempre l'unità motore completa, con interruttore.

Pulizia, riparazione e manutenzione

ATTENZIONE



Prima di iniziare qualsiasi lavoro con il macchinario elettrico (ad es.: trasporto, montaggio, cambio di attrezzatura, lavori di pulizia e manutenzione) togliere sempre la spina dalla presa!

- Attenzione! Scollegare la spina
- Tenere puliti l'aspiratore e l'intaglio della ventilazione.
- Controllare prima dell'inizio dei lavori se il contenitore della polvere è pieno.
- Pulire l'aspiratore con un pennello o un panno umido.
- Non utilizzare detergenti.

Leveringsomvang

Afzuiginstallatie
Afzuigslang Ø 40 mm
Slangkoppeling ø 35
Afzuigmondstuk plat / boor-afzuigmondstuk

Zuig-blaasmondstuk
Filterzak
2 slangklemmen ø 100 mm
Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Bouwmaten (L x B x H) mm435 x 345 x 230
Afzuigaansluitstukken, aansluiting D mm35
Slanglengte mm2000
Luchtcapaciteit m3/h120
Drukverschil Pa20000
Filtervlak m20,175
Filterinhoud l.....5
Gewicht kg.....5,5
Aandrijving:	
Elektromotor230 – 240V/50Hz
Vermogensopname P 11250W
Motorsnelheid 1/min28000

Technische wijzigingen voorbehouden!

Verklaring van de symbolen

	Draag gehoorbescherming.
	Draag een stofmasker.
	Draag een veiligheidsbril.
	Beschermklasse II
	In deze gebruiksaanwijzing hebben wij alle plaatsen die uw veiligheid betreffen, van dit teken voorzien.
	Lees de gebruiksaanwijzing voordat u met dit elektronische gereedschap gaat werken..

NL

Algemene aanwijzingen

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en bedieninghandleiding goed en stel ze aan de personen ter beschikking die het apparaat gebruiken.

Belangrijke informatie

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. De meeste ongelukken in de omgang met

de afzuiginstallatie ontstaan door het niet naleven van de basisveiligheidsvoorschriften. Door het tijdig herkennen van potentiële gevaarlijke situaties en de nauwgezette naleving van de veiligheidsvoorschriften kunnen ongelukken worden vermeden. Gebruik de afzuiginstallatie alleen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Let op! Dit apparaat is alleen bedoeld voor droog gebruik en moet niet in vochtige omgevingen worden gebruikt.

In deze gebruiksaanwijzing hebben wij alle plaatsen die uw veiligheid betreffen, van dit teken voorzien

Algemene veiligheidsinstructies

Geef de veiligheidsinstructies door aan alle personen, die aan de machine werken.

- Neem alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de machine in acht.
- Houd alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de machine volställig en in leesbare toestand.
- Controleer netaansluiteidingen. Geen defekte leidingen gebruiken.
- Let erop, dat de machine op vlakke grond waterpas en stabiel is opgesteld.
- Beschermt de machine tegen vocht.
- Houd kinderen uit de nabijheid van de op het net aangesloten machine.
- De bedienende persoon moet minimaal 18

jaar zijn.

- Stagiaires moeten minimaal 16 jaar zijn en mogen alleen onder toezicht aan de machine werken.
- Installaties, reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan de elektro-installatie mogen slechts door vakkrachten worden uitgevoerd.
- Let op de draairichting van de motor – zie de elektrische aansluiting.
- Schakel voor het opheffen van storingen de machine uit. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Personen die niet vertrouwd zijn met de machine mogen deze niet bedienen.
- Onderhoudswerkzaamheden, zak-, filter en

slangvervanging mogen alleen bij een losgekoppelde netstekker worden uitgevoerd.

- In explosiegevaarlijke ruimtes mogen alleen speciale „ex-beveiligde apparaten“ worden gebruikt.
- Gebruik alleen originele toebehoren.
- Controleer, voor elke ingebruikname, het apparaat op feilloze werking.
- Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur lager dan -0 °C. Gevaar voor beschadiging van de behuizing.
- Bij het verlaten van de werkplek de motor uitschakelen. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Ook bij een kleine verplaatsing de machine

loskoppelen van externe stroomvoorzieningen! Voordat de machine opnieuw in gebruik wordt genomen deze weer reglementair op het net aansluiten!

Let op! Als de netaansluitkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de desbetreffende servicedienst of een overeenkomstig gekwalificeerde persoon worden vervangen. De machine is niet geschikt om brandbare

vloeistoffen of stof af te zuigen.

Correct gebruik

- De machine is gebouwd volgens de stand van de techniek en de veiligheidstechnische voorschriften. Desalniettemin kunnen tijdens gebruik gevaren voor lijf en leden van de gebruiker of derden dan wel schade aan de machine en andere materiële activa optreden. Machine alleen in technisch correcte toestand gebruiken, reglementair, veiligheids- en risicobewust en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing! In het bijzonder storingen, die de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden onmiddellijk (laten) verhelpen!
- De afzuiginstallatie dient voor het afzuigen van spaanders, die bij het bewerken van hout of houtachtige materialen ontstaan.
- Let er a.u.b. op, dat onze apparaten reglementair niet voor bedrijfsmatig, ambachtelijk of industrieel gebruik werden gebouwd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, als het apparaat in een bedrijfsmatige, ambachtelijke of industriële toepassing alsmede bij overeenkomstige werkzaamheden wordt

gebruikt.
• Controleer het filter regelmatig op beschadigingen. Vervang beschadigde filters!
• Bij het gebruik van reinigingsmondstukken geen vreemde kleine deeltjes opzuigen zoals bijvoorbeeld schroeven, spijkers, kunststof- of houten delen.
• De machine mag alleen gebruikt worden met originele toebehoren van de fabrikant.
• Het afzuigen van houtstof en houtspaanders in bedrijfsgebied is niet toegestaan.
• Elk daarboven uitgaand gebruik geldt als niet doelmatig. Voor daaruit resulterende schade is de fabrikant niet aansprakelijk; het risico daarvoor draagt alleen de gebruiker.
• De veiligheids-, arbeids- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant, alsook de in de technische gegevens vermelde afmetingen dienen te worden opgevolgd.
• De van toepassing zijnde ongevallenpreventievoorschriften en de overige algemeen erkende veiligheidstechnische regels dienen

in acht te worden genomen.
• De machine mag alleen gebruikt, onderhouden en gerepareerd worden door personen die daarmee vertrouwd zijn en die geïnformeerd zijn omtrent de gevaren. Eigenmachtige veranderingen aan de machine sluiten een aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit resulterende schade uit. De machine mag alleen gebruikt worden met originele accessoires van de fabrikant.
• De afzuiging dient voor het afzuigen, wegblazen en uitblazen van niet gezondheidschadelijke stoffen.
• Gebruik de zuiger niet voor het zuigen van vloeistoffen.
• Zuig geen hete of brandbare stoffen op.
• Zuig geen gezondheidsschadelijke stoffen op (bijv. asbest).
• Houd de zuiger uit de nabijheid van vocht of regen.

Restrisico's

De machine is volgens de laatste stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische voorschriften gebouwd. Toch kunnen bij de werkzaamheden afzonderlijke restrisico's optreden.

- NL
- Gevaar voor de gezondheid door houtspaanders. Draag absoluut persoonlijke beschermingsuitrustingen zoals oogbescherming en stofmasker.
 - Bij het afsluiten en vervangen van de stof-

opvangzak is inademen van stof mogelijk. Als de instructies voor het verwijderen in de gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd (bijv. dragen van stofmaskers P2), kan dit tot het inademen van stof leiden.

• Gevaar voor de gezondheid door lawaai. Bij de werkzaamheden wordt het toegestane geluidsniveau overschreden. Draag absoluut persoonlijke beschermingsuitrustingen zoals gehoorbescherming.

- Gevaar door stroom, bij gebruik van niet reglementaire elektro-aansluitleidingen.
- Verder kunnen ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen niet zichtbare restrisico's bestaan.
- Restrisico's kunnen tot een minimum worden beperkt wanneer alle „Veiligheidsinstructies“ en het „Beoogd gebruik“, alsook de gebruiksaanwijzing in acht worden genomen.

(afb.)

- 1 Kofferbehuizing
- 2 Aan-/uitschakelaar
- 3 Klemsluiting voor de kofferdeksel
- 4 Handvat
- 5 Netaansluitsnoer
- 6 Afzuigslang
- 7 Zuig-/blaasmondstuk

- 8 Afzuigmondstuk vlak
- 9 Boor- afzuigmondstuk
- 10 Deksel voor stofzak
- 11 Stofzak
- 12 Stoffilter
- 13 Spanklemmen
- 14 Afzuigaansluitstukken

- 15 Aanzuigrooster
- 16 Aansluiting afzuigen
- 17 Aansluiting- wegblazen

Montage

■ STOFZAK PLAATSEN/VERVANGEN AFB.2/3

Open beide spansluitingen (3) en klap de kofferdeksel naar achteren. Open de klep voor de stofzak (10), druk op de spanklemmen (12). op de stofzak en schuif deze over de afzuiga-

ansluitstukken. Sluit de klep weer tot deze vastklikt. Bij het legen van een volle stofzak, maakt u de stofzakker voor het plaatsen met een vochtige doek of

een kwast. Leg de aansluitkabel door de uitsparing (a) op de voorkant. Sluit de kofferdeksel en vergrendel deze met de beide spansluitingen.

■ FUNCTIE AFZUIGEN AFB. 4.7

Bij alle ombouwwerkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact trekken.

Gebruik bij het afzuigen altijd de stofzak. Het aansluitstuk (14) moet aan de kant van de

stofzak worden gebruikt. (16)

Gebruik op de tegenoverliggende kant het aanzuigrooster met filter. Let erop dat de beide delen vastklikken. De zuigslang (6) met het nokje in het

aansluitstuk (14) schuiven en met een lichte draaiing vastklikken. Steek op de afzuigslang een mondstuk, sluit de netstekker aan en druk op de

inschakelknop.

■ FUNCTIE WEG-AF EN OPBLAZEN AFB. 4.7

Het ombouwen voor het wegblazen kan met slechts enkele handelingen.

Verwijder het aansluitstuk (14) van de zuigkant, en op de tegenoverliggende kant bevestigen. (17)

Plaats het aanzuigrooster met filter op de zuigkant.

Sluit de afzuigslang aan en plaats het uitblaasmondstuk (7). Door het afdichten van de opening op het

mondstuk wordt de blaasdruk verhoogd. Richt de luchtstroom niet op personen of dieren.

■ WERKINSTRUCTIES GEBRUIK VAN HET BOOR-AFUZIGMONDSTUK AFB. 8

Steek het boor-afzuigmondstuk (9) op de afzuigslang. Schakel de zuiger in en plaats het boor-afzuigmondstuk op de booropening. Door de

onderdruk bevestigt het mondstuk zich vanzelf op vlakke oppervlakken.

■ GEBRUIK VAN HET OPBLAASMONDSTUK AFB. 9-10

Het zuig-blaasmondstuk (7) kan altijd voor het afzuigen of opblazen van geschikte voorwerpen worden gebruikt. Verander de zuiger naar blaasbediening. Plaats het zuig-

blaasmondstuk op de afzuigslang. Schakel de zuiger in.

Door het afsluiten van het boorgat (a) op het mondstuk kan de luchtstroom worden

geregd.

Elektrische aansluiting

Aansluitingen en reparatie van de elektrische uitrusting alleen door een erkend monteur laten uitvoeren.

De geïnstalleerde elektromotor is bedrijfsklaar aangesloten. De aansluiting voldoet aan de geldende VDE- en DIN-bepalingen.

De netaansluiting van de klant en de gebruikte verlengkabel dienen aan deze voorschriften te voldoen.

Belangrijke aanwijzingen

Beschadigde elektro-aansluiteidingen

Er ontstaan vaak isolatiebeschadigingen aan elektrische aansluiteidingen.

Orzaken zijn:

- Knelpunten, wanneer aansluiteidingen door venster- of deuropeningen worden geleid.
- Buigplekken door onvakkundige bevestiging

of geleiding van de aansluiteiding.

- Snijpunten door het overrijden van de aansluiteiding.
- Isolatieschade door het uit het stopcontact trekken.
- Scheuren door veroudering van de isolatie. Dergelijke defecte elektroaansluitingen niet gebruiken; deze zijn door de isolatieschade I e v e n s g e v a a r l i j k .
- De elektrische aansluiteiding regelmatig op schade controleren. Let erop, dat bij het controleren de aansluiteiding niet op het lichtnet is aangesloten.
- Elektrische aansluiteidingen dienen te voldoen aan de geldende VDE- en DIN-bepalingen. Gebruik alleen aansluiteidingen met aanduiding H05VV-F.
- Een opdruk van de typeaanduiding op de aansluiteiding is verplicht.

Wisselstroommotor

- De netspanning dient overeen te komen met de op het typeplaatje vermelde netspanning.
- Verlengkabels moeten een minimale kabeldiameter van 1,0 mm² hebben.
- De netaansluiting moet met een passende zekering worden beveiligd.

Bij vragen gelieve de volgende gegevens te vermelden:

- Motorfabrikant
- Stroomsoort van de motor
- Gegevens van het typeplaatje van de machine
- Gegevens van het typeplaatje van de schakelaar

Bij terugzending van de motor altijd de volledige aandrijfseenheid met schakelaar sturen.

Reiniging, onderhoud en reparatie

WAARSCHUWING



Trek, voor alle werkzaamheden aan het elektronische gereedschap zelf (bijv. transport, opbouw, ombouw-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden) de netstekker uit het stopcontact!

- Let op! Trek de netstekker uit het stopcontact
- Houd de zuiger en de ventilatiesleuven schoon.
- Controleer voor het begin van het werk het vulniveau van de stofzak.
- Reinig de zuiger met een kwast of een vochtige doek.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken

Levering

Udsugningsanlæg
Udsugningsslange Ø 40 mm
Slangekobling ø 35
Udsugningsdyse flad / udsugningsdyse rør

Suge-/blæsedydse
Filterpose
2 slangeklemmer ø 100 mm
Betjeningsvejledning

Tekniske specifikationer


Mål L x B x H mm435 x 345 x 230
Udsugningsstudse, tilslutning D mm35
Slangens længde mm2000
Luftmængde m3/h120
Trykforskelse Pa20000
Filteroverflade m20,175
Filtervolumen l.....5
Vægt kg5,5
Motor:	
Elmotor230 – 240V/50Hz
Optagelse P 11250W
Motorens omdrejningstal 1/min28000

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Symbolforklaring



	Sikkerhedsklasse II
	I denne betjeningsvejledning er steder, der vedrører din sikkerhed, markeret med dette tegn.



Generel information

Opbevar denne brugs- og betjeningsvejledning på et sikkert sted, og gør den tilgængelig for personer, der anvender enheden.

Vigtig information

Læs brugsvejledningen grundigt igennem. De fleste ulykker i forbindelse med udsugningsan-

lægget skyldes manglende overholdelse af de grundlæggende sikkerhedsregler. Ved rettidig identifikation af potentielle farer og omhyggelig overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan ulykker undgås. Anvend kun udsugningsanlægget i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

OBS! Denne enhed er kun beregnet til tør anvendelse og må ikke anvendes til noget vådt.

I denne betjeningsvejledning er steder, der vedrører din sikkerhed, markeret med dette tegn

Generelle sikkerhedsinformationer

Videregiv sikkerhedsinformationerne til alle personer, der arbejder med maskinen.

- Overhold alle sikkerheds- og risikoadvarsler på maskinen.
- Sørg for, at alle sikkerheds- og risikoadvarsler på maskinen er læsbare.
- Kontrollér strømlæsningerne. Brug ikke defekte ledninger.
- Sørg for, at maskinen er placeret lige og solidt på fast gulv.
- Beskyt maskinen mod fugtighed.
- Hold børn væk fra maskiner, der er tilsluttet strøm.
- Operatøren skal være mindst 18 år gammel
- Lærerinde skal være mindst 16 år gamle og

må kun arbejde med maskinen under opsyn.

- Installation, reparation og vedligeholdelse på el-installationen må kun udføres af faguddannede medarbejdere.
- Motorens omdrejningsretning skal overholdes – se el-tilslutning.
- Ved fejlfinding slukkes for maskinen, og stikket trækkes ud.
- Personer, der ikke er fortrolige med maskinen, må ikke betjene den.
- Udfør kun vedligeholdelse, skift af pose, filter og slange, når stikket er trukket ud.
- I rum med eksplosionsfare må der kun anvendes specielle „eks-beskyttede enheder“.
- Brug kun originalt tilbehør.

• Før hver brug, kontrolleres enhedens korrekte funktion.

- Brug ikke enheden ved temperaturer under -0 C°. Risiko for skader på kabinetet.
- Når arbejdspladsen forlades, slukkes motoren, og stikket trækkes ud.
- Selv ved mindre flytninger tages maskinen fra strømforsyningen! Inden fornyet ibrugtagning tilsluttes maskinen igen strømmen!

OBS! Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person. Maskinen er ikke egnet til at suge brandfarlige væsker eller støv.

Tilsigtet brug

- Maskinen er bygget i henhold til det aktuelle tekniske niveau og de sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved brug opstå fare for liv og lemmer for brugerens eller for tredjeperson, eller der kan opstå skade på maskinen eller andre genstande.
- Maskinen må kun bruges i teknisk god stand og i overensstemmelse med dens tilsigtede brug og ved overholdelse af betjeningsvejledningens henvisninger til sikkerhed og risici! Især fejl, der kan påvirke sikkerheden, skal straks repareres (fjernes)!
- Udsugningsanlægget anvendes til at udsuge spåner, der opstår ved bearbejdning af træ eller trælignende materialer.
- Bemærk venligst, at vores enheder ikke er beregnet til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi påtager os intet ansvar, hvis enheden anvendes kommersielt til håndværks- eller industrimæssig
- brug eller tilsvarende formål.
- Kontrollér regelmæssigt filteret for skader. Beskadigede filtre skal udskiftes!
- Ved anvendelsen af rengøringsdyser må der ikke opsuges fremmedlegemer såsom skruer, sør, plastik- eller træstykker.
- Maskinen må kun bruges med originale dele og originalt tilbehør fra producenten.
- Opsugning af træstøv og træspåner i det kommersielle område er ikke tilladt.
- Enhver anden brug anses som ikke tilsigtet brug. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge heraf, risikoen er alene brugerens.
- Producentens sikkerheds-, arbejds- og vedligholdelsesbestemmelser, såvel som de i de tekniske data angivne dimensioner, skal overholdes.
- De pågældende sikkerhedsbestemmelser og alle andre generelt anerkendte sikkerheds-

- forskrifter skal overholdes.
- Maskinen må kun bruges, vedligeholdes eller serviceres af personer, der er fortrolige med den, og som er bekendt med evt. risici. Producenten hæfter ikke for uautoriserede ændringer på maskinen og deraf følgende skader.
- Maskinen må kun bruges med originalt tilbehør fra producenten.
- Udsugningen er beregnet til at suge, blæse og puste ikke-sundhedsskadelige stoffer.
- Anvend ikke sugeren til at opsuge væsker.
- Opsug ingen varme eller brændende støvarter.
- Opsug ingen sundhedsskadelige støvarter (f.eks. asbest)
- Hold sugeren væk fra fugtighed eller regn.

Resterende risici

Maskinen er bygget i henhold til det aktuelle tekniske niveau og de kendte sikkerhedsstekniske regler. Alligevel kan der opstå enkelte resterende risici ved arbejdet.

- Sundhedsfare på grund af træspåner. Bær altid personlige værnemidler såsom beskyttelsesbriller og støvmaske.
- Ved lukning og udskiftning af støvopsamlingsposen er der risiko for at indånde støv.

Overholdes instruktionerne om bortskaffelse i betjeningsvejledningen ikke (f.eks. anvendelse af støvmasker P2), kan dette medføre indånding af støv.

- Sundhedsrisiko på grund af støj. Ved arbejdet overskrides det tilladte støjniveau. Bær altid personlige værnemidler såsom høreværn.
- Risiko for strømstød, ved anvendelse af

- defekte elektriske tilslutningsledninger.
- På trods af alle trufne forholdsregler, kan der opstå ikke-indlysende resterende risici.
- Resterende risici kan minimieres, hvis „Sikkerhedsinformationer“ og „Tilsigtet brug“ såvel som betjeningsvejledningen overholderes.
-

Udstyr

- 1 Kabinet
- 2 Tænd- og sluk-knap
- 3 Spændelukning til kabinetlåget
- 4 Håndtag
- 5 Ledning
- 6 Udsugningsslange
- 7 Suge-/blæsedyse

- 8 Udsugningsdyse flad
- 9 Udsugningsdyse rør
- 10 Låg til støvpose
- 11 Støvpose
- 12 Støvfilter
- 13 Spændeklemme
- 14 Udsugningstudsen

- 15 Indsugningsgitter
- 16 Tilslutning udsugning
- 17 Tilslutning ublæsning

Montering

■ STØVPOSER ISÆTTES/SKIFTES FIG.2/3

Åbn begge spændeklemmer (3) og klap kabinetlåget tilbage.

Åbn klappen til støvposen (10), tryk på spændeklemmen (12) ved støvposen, og skub denne over udsugningstudsen.

Luk klappen igen, sorg for, at den går i hak. Ved tømning af en fuld støvpose rengøres støvposekammeret med en fugtig klud eller pensel inden fornyet isætning.
Læg ledningen i udstansningen (a) på fors-

den. Kabinetlåget lukkes og låses med begge spændeklemmer.

■ FUNKTION UDSUGNING FIG. 4-7

Ved alle omstillinger skal stikket være trukket ud.

Ved udsugning skal støvposen altid være isat. Tilslutningsstudsen (14) skal isættes på støvposens side. (16)

På den modsatte side isættes udsugningsgitteret med filter. Sørg for, at begge dele går i hak. Sugeslangen (6) sættes med næsen i tilslutningsstudsen (14) og går i hak med en

lille drejning.
Sæt en dyse på sugeslangen, tilslut ledningen og tryk på tænd-knappen..

■ FUNKTION UD-, FRA- OG OPSUGNING FIG. 4-7

Omsætning til ublæsning sker i et par enkelte trin.

Tilslutningsstudsen (14) fjernes fra sugesiden

og sættes over på den modsatte side. (17)
Sæt indsgugningsgitteret med filter på sugesiden.
Udsugningsslangen tilsluttes, og

ublæsningssdynen (7) sættes på.
Ved at holde for dysens hul, øges blæsetrykket.
Ret ikke luftstrømmen mod personer eller dyr.

■ BRUG RØR-UDSUGNINGSDYSEN FIG.8

Sæt rør-udsugningsdysen (9) på udsugningsslangen. Hæfter dysen selv til jævne flader.

Tænd for sugeren og sæt rør-udsugningsdysen på borehullet. Ved hjælp af undertrykket

■ BRUG AF OPBLÆSNINGSDYSEN FIG. 9-10

Suge-/blæsedysen (7) kan bruges til udsugning eller opblæsning af egnede genstande. Omstil sugeren til blæsefunktionen. Sæt suge-/blæsedysen på

udsugningsslangen.

Tænd for sugeren.

Ved at holde for dysens hul (a) kan luftstrømmen reguleres

El-tilslutning

Tilslutning og reparation af det elektriske udstyr må kun udføres af faglærte elektrikere. Den installerede el-motor er driftsklar. Tilslutningen er i overensstemmelse med de relevante VDE- og DIN-bestemmelser. Kundens strømforsyning såvel som anvendte forlængerledninger skal være i overensstemmelse med disse regler.

Vigtigt

Defekte elektriske ledninger

På elektriske ledninger opstår ofte isolations-skader.

Årsager er:

- Tryksteder, når ledninger føres gennem vindues- eller dørspalter.
- Knæk ved uhensigtsmæssig fastgørelse eller

føring af tilslutningsledningen.

- Snit ved kørsel over tilslutningsledningen.
- Isoleringskader, når ledningen rives ud af stikdåsen.
- Revner på grund af ældning af isoleringen. Sådanne defekte elektriske tilslutninger må ikke anvendes og er livsfarlige på grund af isoleringsskaderne. Kontrollér regelmæssigt de elektriske ledninger for skader. Sørg for, at ledningerne ikke er tilsluttet til strømmen i forbindelse med kontrollen
- Elektriske tilslutninger skal overholde de relevante VDE- og DIN-bestemmelser. Anvend kun ledninger, der er mærket H05VV-F. Typebetegnelsen skal være påtrykt ledningen. Vekselstrømsmotor

- Netspændingen skal svare til den spænding, der er angivet på typeskiltet.
- Forlængerledninger skal som minimum have et tværsnit på 1,0 kvadratmillimeter.
- Strømforsyningen skal være beskyttet af en passende sikring.

Ved forespørgsler bedes følgende oplyst:

- Motorfabrikant
 - Strøm på motoren
 - Data på maskinens typeskilt
 - Data på kontaktenes typeskilt
- Ved returnering af motoren skal hele enheden med stik indsændes

Rengøring, vedligeholdelse og reparation

ADVARSEL



Træk selv ledningen ud af stikket, før alt arbejde på el-værktøjet (f.eks. transport, montering, renovering, rengøring og vedligeholdelsesarbejde)!

- OBS! Træk stikket ud
- Hold sugeren og lufthullerne rene.
- Kontrollér støvposens niveau, inden arbejdet påbegyndes.
- Rengør sugeren med en pensel eller en fugtig klud.
- Brug ikke rengøringsmidler

Förpackningens innehåll

Suganordning
Sugslang Ø 40 mm
Slangkoppling ø 35
Sugmunstycke, platt- / häl-munstycke


Utblåsningsmunstycke
Filterpåse
2 slangklämmor ø 100 mm
Användarinstruktioner

Tekniska data


Inbyggnadsmått L x B x H mm435 x 345 x 230
Sugslutning, anslutning D mm35
Slanglängd mm2000
Luftflödeshastighet m3/h120
Tryckskillnad Pa20000
Filtertyta m ²0,175
Filtrervolym l.....5
Vikt kg.....5,5
Drift:	
Elektrisk motor230 – 240 V / 50 Hz
Ineffekt P 11250W
Motorhastighet 1/min28000

Med reservation för ändringar av tekniska data!

Förklaring av symboler



	Skyddsklass II
	De delar och sektioner av denna användarinstruktion som rör din säkerhet markeras med denna symbol.



SE

Allmän information

Förvara dessa användarinstruktioner på en säker plats och vidarebefordra dem till de personer som använder verktyget.

Viktig information

Läs användarinstruktionen noggrant. De flesta olyckor som sker med sugaranordningen beror på underlätenhet att följa de grundlägg-

ande användarinstruktionerna noggrant. Olyckor kan undvikas genom att tidigt upptäcka potentiella faror och genom noggrant följdande av säkerhetsinstruktionerna. Använd sugaranordningen endast i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Varning! Detta verktyg är endast anpassat för

användning i torra utrymmen. Använd inte i våta eller fuktiga utrymmen.

De delar och sektioner av dessa användarinstruktioner som rör din säkerhet markeras med: △

Allmänna säkerhetsinstruktioner △

Vidarebefordra säkerhetsinstruktionerna till alla personer som arbetar med denna maskin.

- Observera alla säkerhets- och riskinstruktioner.
- Håll alla säkerhets- och riskinstruktioner på maskinen i läsbart tillstånd.
- Kontrollera nätkopplningen. Använd inte defekta kablar.
- Se till att maskinen är placerad på fast och plan mark, samt att den står stabilt.
- Skydda maskinen från fukt.
- Håll barn borta från maskinen då den är uppkopplad mot elnätet.
- Användaren av maskinen måste vara minst 18 år gammal.
- Lärlingar måste vara minst 16 år gamla och får endast använda maskinen under behörigs

översyn.

- Installation, reparationer samt underhållsarbete bör endast utföras av experter.
- Observera motorns rotationsriktning – se elanslutning.
- För att lösa funktionsfel hos maskinen, stäng av den. Dra ut anslutningen till elnätet.
- Ingen person som inte är bekant med maskinen tillåts att använda den.
- Underhållsarbete och byte av påse/filter samt slang skall endast utföras då maskinen är bortkopplad från elnätet.
- I rum där det förekommer risk för explosioner får endast speciella "explosions-säkra" apparater användas.
- Använd endast originaltillbehör.
- Kontrollera att apparaten fungerar tillfreds-

ställande innan varje användningstillfälle.

- Använd inte maskinen i temperaturer understigande 0 C°. Risk finns för skador på höljet.
- Stäng av motorn när du lämnar arbetsplatsen. Dra ut nätkontakten.
- Koppla bort maskinen från samtliga externa strömkällor innan du flyttar den ens det minsta lilla! Koppla in strömmen igen innan du startar upp maskinen!

Varning! Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundservice eller person med likvärdiga kvalifikationer. Maskinen är inte lämpad för utvinning av brännbara vätskor eller damm.

Avsedd användning

- Maskinen är byggd enligt toppmoderna och säkerhetsrelaterade standarder. Trots detta kan användandet av maskinen innebära risk såsom personlig skada, livsfara för användare eller tredje part eller skada på maskinen eller andra tillhörigheter.
- Maskinen skall användas endast under tekniskt perfekta förhållanden samt enligt tillverkarens instruktioner på ett säkerhet- och riskmässigt sätt följandes användnings-instruktionerna! I synnerhet skall fel som kan försämra säkerheten åtgärdas omedelbart (av dig eller en expert)!
- Extraktionsenheten används för att suga upp flis som skapas under arbete med trä- eller träbaserat material.
- Vänligen notera att våra produkter inte är skapade för att användas kommersiellt, industriellt eller i en hantverkarens verksamhet. Vi tar inget ansvar om produkten används kommersiellt, industriellt eller i en hantverkarens verksamhet.
- Kontrollera filtret för skador regelbundet. Byt ut skadade filter!
- Sug inte upp några okända föremål, så som skruv, spik, plast- eller träbitar då du använder rengöringsmunstyckena.
- Maskinen får endast användas med originaldelar samt originaltillbehör från tillverkaren.
- Att suga upp sägspän eller flis i den kommersiella sektorn är inte tillåtet.
- Annan användning bortom detta anses som felaktig. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som detta resulterar i. Användaren får ensam ta ansvaret.
- Säkerhets-, användar- samt underhållsinstruktionerna tillhandahållna av tillverkaren så väl som dimensionerna angivna i sektionen med tekniska data måste följas.
- Relevanta olycksförebyggande föreskrifter
- Maskinen får endast användas med originaltillbehör från tillverkaren.
- Suganordningen används för att suga upp och blåsa ut ämnen som inte är hälsoskadeliga.
- Använd inte suganordningen för att suga upp vätskor.
- Sug inte upp het eller brinnande stoft.
- Sug inte upp stoft som är hälsovådligt (ex. asbest)
- Håll suganordningen borta från fukt och regn.

Övriga risker

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.

- Hälsorisker av flisor. Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och andningsskydd.
- När du stänger eller byter ut uppsamlings-

påsen kan du inandas damm. Om du inte följer instruktionerna gällande detta (ex. användande av andningsskydd P2) kan du komma att andas in damm.

- Hälsorisker genom ljud. När du arbetar med maskinen överskrids den tillåtna ljudnivån. Använd alltid skyddsutrustning såsom exempelvis hörselskydd.
- Risk genom spänning, om felaktiga kablar

använts.

- Vidare finns det trots alla förebyggande åtgärder några risker som inte är så uppenbara.
- Övriga risker kan minskas genom att följa instruktionerna i sektionerna "Säkerhetsinstruktioner" samt "Avsedd användning" samt följa användarinstruktionerna i sin helhet.

Tillbehör

- 1 Hölle
- 2 På/av-knapp
- 3 Klämma för lock
- 4 Bärhandtag
- 5 Strömkabel
- 6 Sugslang
- 7 Sug-/bläsmunstycke

- 8 Platt sugmunstycke
- 9. Borrhållssugmunstycke
- 10 Lock till dammpåse
- 11 Dammpåse
- 12 Dammfilter
- 13 Klämfäste
- 14 Sugmunstycke

- 15 Suggaller
- 16 Anslutare för sugning
- 17 Anslutare för blåsning

Montering

■ MONTERING/BYTE AV DAMMPÅSE, FIG. 2/3

Öppna båda klämmorna (3) och vik locket bakåt.

Öppna locket för dammpåsen (10), tryck på klämfästet (12) på dammpåsen och tryck den över sugmun-

stycket.

Stäng locket igen tills det klickar på plats. När du tömmer en hel dammpåse, rengör dammpåsutrymmet med en fuktig trasa eller borste innan du sätter i den igen.

Passera anslutningskabeln genom skåran (A) på framsidan. Stäng höljet och lås det med båda klämmorna.

■ SUGFUNKTION FIG. 4-7

Dra ut kontakten vid alla omvandlingar. När du använder sugfunktionen sätt alltid i en dammpåse. Anslutningsmunstycket (14) skall sättas in på sidan av dammpåsen. (16) Sätt suggallret med filter på den motsatta

sidan.

Se till att båda delarna klickar på plats. Sätt in sugslangen (6) med klacken i anslutningsmunstycket (14) och lås den på plats genom att vrida den något.

Sätt ett strålmunstycke på sugslangen, anslut nätkontakten och tryck på knappen.

■ FUNKTION: BLÅSA UT OCH UPP FIG. 4-7

Omvandlingen av anordningen för att blåsa ut kan göras i några enkla steg.

Avlägsna anslutningsmunstycket (14) från sugsidan och sätt det på

motsatta sidan. (17) Sätt suggallret med filter på sugsidan.

Anslut sugslangen och sätt på blåsmunstycket (7).
Att hålla hälet på strålmunstycket stängt ökar

trycket.
Rikta inte luftflödet mot personer eller djur.

■ ANGÅENDE ANVÄNDNING AV BORRHÅLSMUNSTYCKE FIG.8

Sätt borrhålsmunstycket (9) på sugslangen.
Sätt på sugarordningen och placera borrhåls-
munstycket på borrhålet. Munstycket fastnar,
med hjälp av vakuum, på plana ytor.

■ ANVÄNDNING AV UPPBLÅSNINGSMUNSTYCKET FIG. 9-10

Blåsmunstycket (7) kan användas för utsugning eller uppblåsning av passande objekt. Sätt sugarordning i "Blås"-läge. Placera blåsmunstycket på sugslangen.

Sätt på sugarordningen.
Genom att hålla för ett borrhål (a) på munstycket kan du reglera luftflödet.

Elektriska anslutningar

Installationer och reparationer av den elektriska utrustningen får endast göras av en kvalificerad elektriker. Den installerade elektriska motorn är ansluten och redo att användas. Kopplingen är gjord enligt relevanta VDE- samt DIN-föreskrifter. Kontakterna till elnätet tillhandahållna av kunden samt förlängningssladdarna måste åtfölja dessa föreskrifter.

Viktiga anvisningar

Defekta elkablar
Elkablarna har ofta skador på isoleringen. Möjliga orsaker är:
• Tryckskador om kablarna matas genom fönster eller dörröppningar.
• Veck på grund av felaktig fästning eller mat-

ning av anslutningskabeln.

- Skärpunkter på grund av överkörning av anslutande kablar.
- Isoleringsskador på grund av att kablarna slits ut från vägguttag.
- Sprickor i gammal kabelisolering. Elkablar som skadats på dessa vis utgör livsfara och får därför inte användas.
- Kontrollera regelbundet elkablarna för skador. Se till att dessa inte är inkopplade då du kontrollerar dem.
- Elkablar måste åtfölja relevanta VDE- och DIN-föreskrifter. Använd endast H05V-F-märkta kablar.
- Normen föreskriver att det måste finnas en typbeteckning präglad på anslutningskabeln.

AC motor

- Strömförsörjningen måste motsvara den som anges på typskylten.
- Förslängningskablar måste minst ha en ledarea av 1,0 kvadratmillimeter.
- Strömförsörjningen måste säkras med en lämplig säkring.

Vid frågor, vänligen ange följande information:

- Motortillverkare
- Motorns strömtyp
- Data från motorns typskylt.

Om du returnerar en motor, skicka alltid tillbaka hela drivenheten med stömbrytare.

SE

Rengöring, underhåll samt reparation

WARNING

Koppla alltid ur huvudströmmen innan du utför något arbete på det elektriska verktyget (ex. transport, installation, omvandling, rengöring eller underhållsarbete)!

- Varning! Koppla ur huvudströmmen.
- Håll sugarordning samt ventilation ren.
- Kontrollera fyllnadsnivån i dammpåsen innan du påbörjar arbetet.
- Rengör sugarordning med en borste eller fuktig trasa.
- Använd inte rengöringsmedel.

Obsah dodávky

Odsávací zařízení
Odsávací hadice Ø 40 mm
Spojení hadice ø 35
Odsávací tryska plochá / Vrtací odsávací

tryska
Odsávací ofukovací tryska
Filtrační sáček
2 hadicové spony ø 100 mm

Návod k obsluze

Technické údaje

Rozměry H x Š x V mm435 x 345 x 230
Odsávání, Napojení D mm35
Délka hadice mm2000
Výkon m3/h120
Rozdíl tlaků Pa20000
Plocha filtru m20,175
Objem filtru l5
Hmotnost kg5,5
Pohon:	
Elektromotor230 – 240V/50Hz
Příkon P 11250W
Počet otáček motoru 1/min28000

Změna technických údajů vyhrazena!

Vysvětlení symbolů

	Používejte ochranu sluchu.
	Používejte protiprašný respirátor..
	Používejte ochranu zraku.
	Třída ochrany II
	Místa, která se týkají Vaší bezpečnosti, jsme v tomto návodu označili touto značkou.
	Než začnete pracovat s tímto elektrickým zařízením, přečtěte si tento návod k obsluze.

Všeobecné pokyny

Uchovávejte tento návod k použití a obsluze dobrě a dejte jej k dispozici osobám, které přístroj používají.

Důležité informace

Přečtěte si pozorně návod k použití.
Většina nehod při zacházení s odsávacím zařízením vzniká kvůli nedodržení základ-

ních bezpečnostních pravidel. Nehodám lze zamezit včasným rozpoznáním případných nebezpečných situací a svědomitým dodržováním bezpečnostních předpisů.

Používejte odsávací zařízení pouze dle doporučení výrobce.

Pozor! Tento přístroj byl vyvinut pouze pro použití v suchu a nesmí se používat ve vlhkém prostředí.

Místa, která se týkají Vaší bezpečnosti, jsme v tomto návodu označili touto značkou: ▲

Všeobecné bezpečnostní pokyny ▲

Předejte bezpečnostní pokyny všem osobám, které se strojem pracují.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění na stroji.
- Udržujte všechny bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění na stroji v naprostě čitelném stavu.
- Překontrolujte síťové přívody. Nepoužívejte vadná vedení.
- Dbejte na to, aby byl stroj postaven rovně a stabilně na pevném podkladě.
- Chraňte stroj před vlhkostí.
- Přístroj připojený k síti elektrické energie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obsluha stroje musí být ve věku minimálně

18 let.

- Učni musí být ve věku minimálně 16 let, ale smí se strojem pracovat pouze pod dohledem.
- Instalace, opravy a údržbu elektroinstalací smí provádět pouze odborníci.
- Dbejte směru otáčení motoru – viz Elektrické připojení.
- Před odstraněním závad vypněte stroj. Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Osoby, které nejsou se strojem obeznámeny, jej nesmí obsluhovat.
- Údržbu, výměnu pytle, filtru a hadice provádějte, pouze pokud je síťová zástrčka vytažená.

- V prostorách, kde hrozí nebezpečí výbuchu, se smí používat pouze zvláštní „přístroje zajištěné proti výbuchu“.
- Používejte pouze originální díly příslušenství.
- Před každým uvedením přístroje do provozu překontrolujte, zda je bezvadně funkční.
- Přístroj nepoužívejte při teplotě nižší než 0 C°. Nebezpečí poškození tělesa.
- Při opuštění pracoviště vypněte motor. Vytáhněte síťovou zástrčku.
- I při nepatrné změně stanoviště oddělte stroj od jakéhokoli vnějšího přívodu elektrické energie! Před opětovným uvedením do provozu připojte stroj opět rádně do sítě!

Pozor! Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým

servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Přístroj není určen k odsávání hořlavých

tekutin nebo prachu.

Účel použití

- Přístroj je postaven dle stavu techniky a technickobezpečnostních pravidel. Přesto mohou při jeho použití vzniknout nebezpečí úrazu a ohrožení života uživatele nebo třetí strany resp. může dojít k újmám na stroji a jiným věcným škodám.
 - Používejte přístroj pouze v technicky bezvadném stavu, jakož i dle účelu jeho použití, s povědomím o bezpečnosti a rizicích a respektujte návod k obsluze! Neprodleně odstraňte (nechte odstranit) především závady, které by mohly narušit bezpečnost!
 - Odsávací zařízení slouží k odsávání hoblin, které vznikají při zpracování dřeva nebo dřevu podobných materiálů.
 - Prosím nezapomeňte, že dle účelu použití nejsou naše přístroje určené pro průmyslové nebo řemeslné použití. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud bude přístroj používán v komerčních, řemeslnických nebo průmyslových podnicích a při podobných činnostech.
 - Pravidelně kontrolujte, zda filtr není poškozen. Vyměňte poškozené filtry!
 - Při použití čisticích trysek nenasávejte cizí tělesa jako např. šrouby, nehty, kousky umělé hmoty nebo dřeva.
 - Přístroj se smí používat pouze s originálními díly a originálním příslušenstvím výrobce.
 - Nasávání dřevěného prachu a dřevěných hoblin v průmyslové oblasti není dovoleno.
 - Každé takové použití znamená nedodržení účelu použití. Za škody plynoucí z tohoto nedodržení výrobce neruší; riziko nese pouze sám uživatel.
 - Musí být dodržovány bezpečnostní, pracovní a servisní předpisy výrobce spolu s mírami uvedenými v Technických údajích.
- cz
- Musí být dodržovány platné bezpečnostní a povědomí o bezpečnosti a rizicích a respektujte návod k obsluze! Neprodleně odstraňte (nechte odstranit) především závady, které by mohly narušit bezpečnost!
 - Odsávací zařízení slouží k odsávání hoblin, které vznikají při zpracování dřeva nebo dřevu podobných materiálů.
 - Prosím nezapomeňte, že dle účelu použití nejsou naše přístroje určené pro průmyslové nebo řemeslné použití. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud bude přístroj používán v komerčních, řemeslnických nebo
 - Musí být dodržovány platné bezpečnostní, pracovní a servisní předpisy výrobce spolu s mírami uvedenými v Technických údajích.
 - Musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy a všechna ostatní, obecně uznávaná bezpečnostní pravidla.
 - Přístroj smí používat, provádět jeho údržbu nebo jej instalovat pouze osoby, které jsou s tím seznámené a jsou informované o nebezpečích. Neoprávněné změny na přístroji vylučují odpovědnost výrobce za škody plynoucí z takového jednání.
 - Přístroj se smí používat pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
 - Nasávání dřevěného prachu a dřevěných hoblin v průmyslové oblasti není dovoleno.
 - Každé takové použití znamená nedodržení účelu použití. Za škody plynoucí z tohoto nedodržení výrobce neruší; riziko nese pouze sám uživatel.
 - Musí být dodržovány bezpečnostní, pracovní a servisní předpisy výrobce spolu s mírami uvedenými v Technických údajích.
 - Musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy a všechna ostatní, obecně uznávaná bezpečnostní pravidla.
 - Přístroj smí používat, provádět jeho údržbu nebo jej instalovat pouze osoby, které jsou s tím seznámené a jsou informované o nebezpečích. Neoprávněné změny na přístroji vylučují odpovědnost výrobce za škody plynoucí z takového jednání.
 - Přístroj se smí používat pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
 - Odsávání slouží k odsávání, odfoukávání a vyfukování zdraví neškodlivých látek.
 - Nepoužívejte odsávač k odsávání tekutin.
 - Nenasávejte horký nebo žhnoucí prach.
 - Nenasávejte zdraví škodlivý prach (např. azbest).
 - Udržujete odsávač mimo dosah vlhka a deště.
 - Přístroj je postaven dle stavu techniky a technickobezpečnostních pravidel. Přesto mohou při jeho použití vzniknout nebezpečí úrazu a ohrožení života uživatele nebo třetí strany resp. může dojít k újmám na stroji a jiným věcným škodám.
 - Používejte přístroj pouze v technicky bezvadném stavu, jakož i dle účelu jeho použití, s povědomím o bezpečnosti a rizicích a respektujte návod k obsluze! Neprodleně odstraňte (nechte odstranit) především závady, které by mohly narušit bezpečnost!
 - Odsávací zařízení slouží k odsávání hoblin, které vznikají při zpracování dřeva nebo dřevu podobných materiálů.
 - Prosím nezapomeňte, že dle účelu použití nejsou naše přístroje určené pro průmyslové nebo řemeslné použití. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud bude přístroj používán v komerčních, řemeslnických nebo
 - Musí být dodržovány bezpečnostní, pracovní a servisní předpisy výrobce spolu s mírami uvedenými v Technických údajích.
 - Musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy a všechna ostatní, obecně uznávaná bezpečnostní pravidla.
 - Přístroj smí používat, provádět jeho údržbu nebo jej instalovat pouze osoby, které jsou s tím seznámené a jsou informované o nebezpečích. Neoprávněné změny na přístroji vylučují odpovědnost výrobce za škody plynoucí z takového jednání.
 - Přístroj se smí používat pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
 - Odsávání slouží k odsávání, odfoukávání a vyfukování zdraví neškodlivých látek.
 - Nepoužívejte odsávač k odsávání tekutin.
 - Nenasávejte horký nebo žhnoucí prach.
 - Nenasávejte zdraví škodlivý prach (např. azbest).
 - Udržujete odsávač mimo dosah vlhka a deště.

Zbylá rizika

Přístroj je postaven dle stavu techniky a technickobezpečnostních pravidel. Přesto se mohou při jeho použití vyskytnout jednotlivá zbylá rizika.

- Ohrožení zdraví dřevěnými hoblinami. Bezpodmínečně používejte osobní ochranná vybavení jako je ochrana zraku a protiprašný respirátor.
- Při uzavírání a výměně sběrných sáčků

na prach je možné vdechnutí prachu. Nedodržení pokynů pro odstranění odpadu uvedených v návodu k obsluze (např. použití protiprašného respirátoru P2) může vést k vdechnutí prachu.

- Ohrožení zdraví hlukem. Při práci bude překročena povolená hladina hluku. Bezpodmínečně používejte osobní ochranné vybavení jako je ochrana sluchu.

- Ohrožení proudem při použití nevhodných elektrických přípojek.
- Po provedení veškerých ochranných opatření nesmí nadále přetrávat zjevná zbylá rizika.
- Zbylá rizika mohou být minimalizována, pokud budou dodrženy „Bezpečnostní pokyny“ a „Účel použití“, spolu s návodem k obsluze.

Vybavení

- 1 Kufříkový obal
- 2 Spínač/vypínač
- 3 Stahovací uzávěr víka kufru
- 4 Držadlo
- 5 Síťový kabel
- 6 Odsávací hadice
- 7 Odsávací/ofukovací tryska

- 8 Odsávací tryska plochá
- 9 Vrtací odsávací tryska
- 10 Víko sáčku na prach
- 11 Sáček na prach
- 12 Prachový filtr
- 13 Upínací spona
- 14 Odsávací nástavec

- 15 Nasávací mřížka
- 16 Připojení odsávání
- 17 Připojení vyfukování

Montáž

■ NASAZENÍ/VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH OBR.2/3

Otevřete oba stahovací uzávěry (3) a zaklapněte víko kufru dozadu.
Otevřete klapku sáčku na prach (10), stiskněte upínací sponu (12) na sáčku na prach a posuňte ji přes odsávací

nástavec.
Zavřete opět klapku až se zablokuje. Při vyprazdňování plného sáčku na prach, před nasazením, vyčistěte vlnkým hadrem nebo štětcem zásobník sáčku na prach.

Připojovací kabel vložte do drážky (a) na přední straně. Zavřete víko kufru a zabloujte oběma stahovacími uzávěry.

■ FUNKCE ODSÁVÁNÍ OBR. 4-7

Při jakékoli přestavbě vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
Při odsávání musí být vždy nasazen sáček na prach. Připojovací nástavec (14) musí být nasazen na straně sáčku na prach (16).

Na protilehlou stranu nasaděte nasávací mřížku s filtrem.
Dbejte na to, aby oba díly zaklaply.
Nasávací hadici (6) zasuňte koncem do připojovacího nástavce (14) a zajistěte lehkým

otočením.
Na odsávací hadici nasaděte trysku, připojte síťovou zástrčku a stiskněte spínač.

■ FUNKCE VYFUKOVÁNÍ, ODFOUKÁVÁNÍ A FOUKÁNÍ OBR. 4-7

Přestavba na vyfukování se provádí několika málo kroků.
Připojovací nástavec (14) vyjměte ze strany odsávání a nasaděte na protilehlou stranu. (17)
Nasávací mřížku s filtrem nasaděte na stranu

odsávání.
Připojte odsávací hadici a nasaděte vyfukovací trysku (7).
Zakrytím otvoru v trysce se zvyšuje tlak foukání.

Nemířte proudem vzduchu na osoby nebo zvířata.

■ PRACOVNÍ POKYNY NASAZENÍ VRTACÍ ODSÁVACÍ TRYSKY OBR. 8

Na odsávací hadici nasaděte vrtací odsávací trysku (9)

Zapněte odsávač a nasaděte vrtací odsávací trysku na vrtný otvor. Díky podtlaku tryska

■ POUŽITÍ NASÁVACÍ TRYSKY OBR. 9-10

CZ
Odsávací trysku (7) lze použít k odsávání nebo nasávání vhodných předmětů.
Přestavte odsávač do provozu foukání. Na odsávací hadici nasaděte nasávací trysku.

Zapněte odsávač.
Zakrytím vrtu (a) v trysce můžete regulovat proud vzduchu.

Připojení a opravy elektrického vybavení smí provádět pouze elektrikář.
Nainstalovaný elektromotor je připojený připravený k provozu. Připojení je v souladu s příslušnými VDE a DIN předpisy.
Síťové připojení na straně zákazníka, stejně jako použité prodlužovací vedení musí odpovídat těmto předpisům.

Důležité pokyny
Poškozená elektrická připojení
Na elektrických připojeních často vznikají vadny izolace.
Příčiny jsou:
• Tlaková místa, pokud jsou připojení vedena škvírami v oknech nebo dveřích.
• Trhliny vzniklé nepřiměřeným upevněním nebo vedením přípojkou.

- Rozříznutí vzniklá přejetím připojovacího vedení.
- Poškození izolace vzniklá vytržením ze zásuvky ve zdi.
- Pukliny vzniklé zestárnutím izolace.
Takto poškozená elektrická vedení se nesmí používat a z důvodu poškození izolace jsou životu nebezpečná.
Pravidelně kontrolujte, zda nejsou elektrická vedení poškozená. Dbejte na to, aby při kontrole nebyla přípojka připojena k elektrické síti.
Elektrická připojení musí být v souladu s příslušnými VDE a DIN předpisy. Používejte pouze připojení s označením H05VV-F.
Vytisklé označení typu na přípojce je předpisem.
Motor na střídavý proud
• Napětí sítě by mělo odpovídat síťovému

napětí uvedenému na výrobním štítku.
• Prodlužovací kabely se musí vyznačovat minimálním průřezem 1,0 čtverečních milimetrů.
• Síťová přípojka musí být zajištěna přiměřenou pojistikou.

V případě dotazů prosím uvádějte následující údaje:
• Výrobce motoru
• Druh proudu motoru
• Údaje na strojním, výrobním štítku
• Údaje na výrobním štítku spínače
Při zpětném zaslání motoru vždy zašlete kompletní pohonnou jednotku se spínačem



VAROVÁNÍ

Před jakoukoli prací na elektrickém zařízení (např. transport, montáž, přestavba, čištění a údržba) vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

- Pozor! Vytáhnout síťovou zástrčku
- Udržujte odsávač a provzdušňovací štěrbinu čisté.
- Před začátkem práce zkонтrolujte stav hladiny v sáčku na prach.
- Čistěte odsávač štětcem nebo vlhkým hadrem.

Förpackningens innehåll

Suganordning
Sugslang Ø 40 mm
Slangkoppling ø 35
Sugmunstycke, platt- / häl-munstycke

Utblåsningsmunstycke
Filterpåse
2 slangklämmor ø 100 mm
Användarinstruktioner

Tekniska data

Inbyggnadsmått L x B x H mm435 x 345 x 230
Sugslutning, anslutning D mm35
Slanglängd mm2000
Luftflödeshastighet m3/h120
Tryckskillnad Pa20000
Filtertyta m ²0,175
Filtrervolym l.....5
Vikt kg.....5,5
Drift:	
Elektrisk motor230 – 240 V / 50 Hz
Ineffekt P 11250W
Motorhastighet 1/min28000

Med reservation för ändringar av tekniska data!

Förklaring av symboler

	Använd hörselskydd
	Använd andningsskydd
	Använd skyddsglasögon
	Skyddsklass II
	De delar och sektioner av denna användarinstruktion som rör din säkerhet markeras med denna symbol.
	Vänligen läs användarinstruktionen innan du använder detta elektroniska verktyg

Allmän information

Förvara dessa användarinstruktioner på en säker plats och vidarebefordra dem till de personer som använder verktyget.

Viktig information

Läs användarinstruktionen noggrann. De flesta olyckor som sker med suganordningen beror på underlätenhet att följa de grundläg-

gande användarinstruktionerna noggrant. Olyckor kan undvikas genom att tidigt upptäcka potentiella faror och genom noggrant följdande av säkerhetsinstruktionerna. Använd suganordningen endast i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Varning! Detta verktyg är endast anpassat för användning i torra utrymmen. Andvänd inte i våta eller fuktiga utrymmen.

De delar och sektioner av dessa användarinstruktioner som rör din säkerhet markeras med: △

Allmänna säkerhetsinstruktioner △

Vidarebefordra säkerhetsinstruktionerna till alla personer som arbetar med denna maskin.

- Observera alla säkerhets- och riskinstruktioner.
- Håll alla säkerhets- och riskinstruktioner på maskinen i läsbart tillstånd.
- Kontrollera nätledningen. Använd inte defekta kablar.
- Se till att maskinen är placerad på fast och plan mark, samt att den står stabilt.
- Skydda maskinen från fukt.
- Håll barn borta från maskinen då den är uppkopplad mot elnätet.
- Användaren av maskinen måste vara minst

18 år gammal.
• Lärlingar måste vara minst 16 år gamla och får endast använda maskinen under behörigs översyn.
• Installation, reparationer samt underhållsarbete bör endast utföras av experter.
• Observera motorns rotationsriktning – se elanslutning.
• För att lösa funktionsfel hos maskinen, stäng av den. Dra ut anslutningen till elnätet.
• Ingen person som inte är bekant med maskinen tillåts att använda den.
• Underhållsarbete och byte av påse/filter samt slang skall endast utföras då maskinen är

bortkopplad från elnätet.
• I rum där det förekommer risk för explosioner får endast speciella ”explosions-säkra” apparater användas.
• Använd endast originaltillbehör.
• Kontrollera att apparaten fungerar tillfredsställande innan varje användningstillfälle.
• Använd inte maskinen i temperaturer undersökande 0 °C. Risk finns för skador på höljet.
• Stäng av motorn när du lämnar arbetsplatsen. Dra ut nätkontakten.
• Koppla bort maskinen från samtliga externa strömkällor innan du flyttar den ens det minsta lilla! Koppla in strömmen igen innan

du startar upp maskinen!

Varning! Om elkabeln är skadad måste den

bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundservice eller person med likvärdiga kvalifikationer. Maskinen är inte lämpad för utvinning av

bränbara vätskor eller damm.

Avsedd användning

- Maskinen är byggd enligt toppmoderna och säkerhetsrelaterade standarder. Trots detta kan användandet av maskinen innebära risk såsom personlig skada, livsfara för användare eller tredje part eller skada på maskinen eller andra tillhörigheter.
- Maskinen skall användas endast under tekniskt perfekta förhållanden samt enligt tillverkarens instruktioner på ett säkerhet- och riskmässigt sätt följandes användningsinstruktionerna! I synnerhet skall fel som kan försämra säkerheten åtgärdas omedelbart (av dig eller en expert)!
- Extraktionsenheten används för att suga upp flis som skapas under arbete med trä- eller tråbaserat material.
- Vänligen notera att våra produkter inte är skapade för att användas kommersiellt, industriellt eller i en hantverkares verksamhet. Vi tar inget ansvar om produkten används

kommersiellt, industriellt eller i en hantverkares verksamhet.

- Kontrollera filtret för skador regelbundet. Byt ut skadade filter!
- Sug inte upp några okända föremål, så som skruvar, spik, plast- eller tråbitar då du använder rengöringsmunstyckena.
- Maskinen får endast användas med originaldelar samt originaltillbehör från tillverkaren.
- Att suga upp sågspån eller flis i den kommersiella sektorn är inte tillåtet.
- Annan användning bortom detta anses som felaktig. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som detta resulterar i. Användaren får ensam ta ansvaret.
- Säkerhets-, användar- samt underhållsinstruktionerna tillhandahållna av tillverkaren så väl som dimensionerna angivna i sektionen med tekniska data måste följas.
- Relevanta olycksförebyggande föreskrifter

samt andra allmänt erkända säkerhetsstandarder måste följas.

- Maskinen får endast användas, underhållas samt repareras av personer som känner till maskinen samt de risker som föreligger. Otilåtna modifieringar av maskinen utesluter ansvar från tillverkaren för uppkomna skador.
- Maskinen får endast användas med originaltillbehör från tillverkaren.
- Suganordningen används för att suga upp och blåsa ut ämnen som inte är hälsofarliga.
- Använd inte suganordningen för att suga upp vätskor.
- Sug inte upp het eller brinnande stoft.
- Sug inte upp stoft som är hälsovådligt (ex. asbest)
- Håll suganordningen borta från fukt och regn.

Övriga risker

Maskinen är byggd enligt toppmoderna och säkerhetsrelaterade standarder. Då du arbetar med maskinen kan dock risker uppstå.

Hälsorisker av flisor. Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och andningsskydd.

- När du stänger eller byter ut uppsamlingspåsen kan du inandas damm. Om du inte

följer instruktionerna gällande detta (ex. användande av andningsskydd P2) kan du komma att andas in damm.

- Hälsorisker genom ljud. När du arbetar med maskinen överskrids den tillåtna ljudnivån. Använd alltid skyddsutrustning såsom exempelvis hörselskydd.
- Risk genom spänning, om felaktiga kablar används.

- Vidare finns det trots alla förebyggande åtgärder några risker som inte är så uppenbara.
- Övriga risker kan minskas genom att följa instruktionerna i sektionerna "Säkerhetsinstruktioner" samt "Avsedd användning" samt följa användarinstruktionerna i sin helhet.

SK

Tillbehör

- 1 Hölje
- 2 På/av-knapp
- 3 Klämma för lock
- 4 Bärhandtag
- 5 Strömkabel
- 6 Sugslang
- 7 Sug-/blåsmunstycke

- 8 Platt sugmunstycke
- 9. Borrhållssugmunstycke
- 10 Lock till dammpåse
- 11 Dammpåse
- 12 Dammfilter
- 13 Klämfäste
- 14 Sugmunstycke

- 15 Suggaller
- 16 Anslutare för sugning
- 17 Anslutare för blåsning

Montering

■ MONTERING/BYTE AV DAMMPÅSE, FIG. 2/3

Öppna båda klämmorna (3) och vik locket bakåt.

Öppna locket för dammpåsen (10), tryck på klämfästet (12) på dammpåsen och tryck den över sugmun-

stycket.

Stäng locket igen tills det klickar på plats. När du tömmer en hel dammpåse, rengör dammpåsutrymet med en fuktig trasa eller borste innan du sätter i den igen.

Passera anslutningskabeln genom skåran (A) på framsidan. Stäng höljet och lås det med båda klämmorna

■ SUGFUNKTION FIG. 4-7

Dra ut kontakten vid alla omvandlingar.

När du använder sugfunktionen sätt alltid i en dammpåse. Anslutningsmunstycket (14) skall sättas in på sidan av dammpåsen. (16)

Sätt suggallret med filter på den motsatta sidan.

Se till att båda delarna klickar på plats. Sätt in sugslangen (6) med klacken i

anslutningsmunstycket (14) och lås den på plats genom att vrida den något.

Sätt ett strålmunstycke på sugslangen, anslut nätkontakten och tryck på knappen.

■ FUNKTION: BLÅSA UT OCH UPP FIG. 4-7

Omvandlingen av anordningen för att blåsa ut kan göras i några enkla steg.
Avlägsna anslutningsmunstycket (14) från sugsidan och sätt det på

motsatta sidan. (17)
Sätt suggallret med filter på sugsidan.
Anslut sugslangen och sätt på blåsmunstycket (7).

Att hålla hålet på strålmunstycket stängt ökar trycket.
Rikta inte luftflödet mot personer eller djur.

■ ANGÅENDE ANVÄNDNING AV BORRHÅLSMUNSTYCKE FIG.8

Sätt borrhålsmunstycket (9) på sugslangen.
Sätt på sugarordningen och placera borrhåls-
munstycket på borrhålet. Munstycket fastnar,
med hjälp av vakuum, på plana ytor.

■ ANVÄNDNING AV UPPBLÅSNINGSMUNSTYCKET FIG. 9-10

Blåsmunstycket (7) kan användas för
utsugning eller uppblåsning av passande
objekt. Sätt sugarordning i "Blås"-läge.
Placera blåsmunstycket på sugslangen.

Sätt på sugarordningen.
Genom att hålla för ett borrhål (a) på
munstycket kan du reglera luftflödet

Elektriska anslutningar

Installationer och reparationer av den elektriska utrustningen får endast göras av en kvalificerad elektriker.
Den installerade elektriska motorn är ansluten och redo att användas. Kopplingen är gjord enligt relevanta VDE- samt DIN-föreskrifter
Kontakterna till elnätet tillhandahållna av kunden samt förlängningssladdarna måste åtfölja dessa föreskrifter.

Viktiga anvisningar

Defekta elkablar
Elkablarna har ofta skador på isoleringen.
Möjliga orsaker är:
• Tryckskador om kablarna matas genom fönster eller dörröppningar.
• Veck på grund av felaktig fästning eller mat-

ning av anslutningskabeln.
• Skärpunkter på grund av överkörning av anslutande kablar.
• Isoleringskador på grund av att kablarna slits ut från väggtag.
• Sprickor i gammal kabelisolering.
Elkablar som skadats på dessa vis utgör livsfara och får därför inte användas.
Kontrollera regelbundet elkablarna för skador. Se till att dessa inte är inkopplade då du kontrollerar dem.
Elkablar måste åtfölja relevanta VDE- och DIN-föreskrifter. Använd endast H05V-F-märkta kablar.
Normen föreskriver att det måste finnas en typbeteckning präglad på anslutningskabeln.

AC motor

- Strömförsörjningen måste motsvara den som anges på typskylten.
- Förlängningskabler måste minst ha en ledarea av 1,0 kvadratmillimeter.
- Strömförsörjningen måste säkras med en lämplig säkring.

Vid frågor, vänligen ange följande information:

- Motortillverkare
- Motorns strömtyp
- Data från motorns typskylt.

Om du returnerar en motor, skicka alltid tillbaka hela drivenheten med stömbrytare.

Rengöring, underhåll samt reparation

VARNING



Koppla alltid ur huvudströmmen innan du utför något arbete på det elektriska verktyget (ex. transport, installation, omvandling rengöring eller underhållsarbete)!

- Varning! Koppla ur huvudströmmen.
- Håll sugarordning samt ventilation ren.
- Kontrollera fyllnadsnivån i dammpåsen innan du påbörjar arbetet.
- Rengör sugarordning med en borste eller fuktig trasa.
- Använd inte rengöringsmedel..

Zawartość opakowania

Urządzenie ssące
Wąż odsysający Ø 40 mm
Łącznik do węża ø 35
Dysza ssąca, płaska / Dysza ssąco-wiercąca

Dysza ssąco-dmuchająca
Worek filtra
2 obejmy ø 100 mm
Instrukcja obsługi

Dane techniczne

Kubatura dług x szer. x wys. Mm435 x 345 x 230
Przyssawka, przyłącze D mm35
Długość węża mm2000
Prędkość przepływu powietrza m3/h120
Różnica ciśnień Pa20000
Powierzchnia filtra m20,175
Pojemność filtra l.....5
Waga kg5,5
Napęd:	
Silnik230 – 240V/50Hz
Moc wejściowa P 11250W
Prędkość silnika/min28000

Zastrzega się zmiany techniczne!

Objaśnienie symboli

	Podczas pracy należy ochrańać wzrok za pomocą odpowiednich środków.
	Należy także ochrańać w ten sam sposób drogi oddechowe.
	Podczas pracy należy ochrańać słuch za pomocą odpowiednich środków.
	Klasa ochronności II
	Części i sekcje tej instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.
	Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem niniejszego elektronarzędzia.

PL

Informacje ogólne

Niniejszą instrukcję zachowaj w bezpiecznym miejscu i udostępnij osobom, które korzystają z urządzenia.

Ważne informacje

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z urządzeniem na podstawie instrukcji obsługi. Większość wypadków z jednostką ssącą zdarza się z powodu

nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wypadków można uniknąć poprzez wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i dokładne przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa. Zaleca się korzystanie z systemu ssącego tylko zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga! Urządzenie przeznaczone jest do

stosowania w miejscach suchych. Nie należy używać go w mokrych lub wilgotnych miejscach.

Części i sekcje tej instrukcji dotyczących bezpieczeństwa są oznaczone tym symbolem: 

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Przekazać uwagę dot. bezpieczeństwa wszystkim osobom, które używają i pracują z tym urządzeniem.

- Przestrzegać wszystkich uwag dot. bezpieczeństwa i zagrożeń znajdujących się na maszynie.
- Utrzymywać wszystkie uwagi dot. bezpieczeństwa i zagrożeń na maszynie w stanie czytelnym.
- Sprawdzić stan przewodu zasilającego. Nie używać uszkodzonych przewodów.
- Upewnić się, że urządzenie stoi się na twardym gruncie w równy i stabilny sposób.
- Chrońić urządzenie przed wilgocią.

- Nie dopuszczać dzieci do urządzenia, jeżeli jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Operator urządzenia musi mieć co najmniej 18 lat.
- Stażyści muszą mieć co najmniej 16 lat i mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem.
- Prace instalacyjne, naprawy i konserwacja instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów.
- Przestrzegać kierunku obrotów silnika - zobacz połączenie elektryczne.
- Aby rozwiązać usterki w działaniu urządzenia, należy wyłączyć zasilanie.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Osoby, które nie są zaznajomione z urządzeniem nie mogą go używać.
- Prace konserwacyjne, wymiana worka, filtra i węża mogą być wykonywane tylko kiedy wtyczka zasilania jest odłączona.
- W pomieszczeniach, w których może wystąpić ryzyko eksplozji mogą być używane tylko specjalne „przeciwwybuchowe“ urządzenia.
- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania urządzenia.

- Nie należy używać urządzenia w temperaturze poniżej 0 °C. Może wystąpić ryzyko uszkodzenia obudowy.
- Wyłączyć silnik, kiedy opuszcza się miejsce pracy. Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Odłączyć urządzenie od jakiegokolwiek

zewnętrznego źródła zasilania nawet przy najmniejszej zmianie lokalizacji urządzenia! Przed uruchomieniem urządzenia ponownie, należy podłączyć je prawidłowo do sieci!

Uwaga! Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez produ-

centa, pracownika obsługi klienta producenta lub przez osobę wykwalifikowaną. Urządzenie nie nadaje się do ekstrakcji cieczy palnych lub kurzu.

Używanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i normami dotyczącymi bezpieczeństwa. Mimo to z wykorzystaniem urządzenia może wiązać się ryzyko zranienia, zagrożenia dla życia użytkownika lub osób trzecich, bądź uszkodzenie urządzenia i innych przedmiotów materialnych.
- Urządzenie to może być używane tylko w doskonałym stanie technicznym, jak i zgodnie z instrukcją producenta oraz przy zachowaniu uwag bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi! W szczególności awarie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, muszą być usunięte natychmiast (przez użytkownika lub inną osobę wykwalifikowaną)!
- System ssący służy do zasysania wiórów powstających podczas obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.
- Należy pamiętać, że urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, przemysłowego lub do użytku w przedsiębiorstwach rzemieślniczych.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli urządzenie jest używane w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych lub rzemieślniczych.

- Filtr powinien być sprawdzany w regularnych odstępach czasu. W razie wystąpienia uszkodzeń uszkodzony filtr należy wymienić!
- Nie zasysać takich przedmiotów jak śruby, gwoździe, kawałki plastiku lub drewna, przy użyciu dysz czyszczących.
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie oryginalnymi częściami i akcesoriami producenta.
- Zasysanie trocin i wiórów drzewnych w sektorze komercyjnym nie jest dozwolone.
- Każde inne zastosowanie powyżej lub poza tym zakresem uważa się za niewłaściwe wykorzystanie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Użytkownik sam ponosi ryzyko.
- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz utrzymanie instrukcji producenta jak również wymiary podane w sekcji Dane techniczne muszą być przestrzegane.

- Stosowne przepisy BHP oraz inne powszechnie uznane normy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane.
- Urządzenie może być używane, konserwowane lub naprawiane wyłącznie przez osoby, którzy są zaznajomione z urządzeniem i związanym z nim ryzykiem. Nieautoryzowane modyfikacje w maszynie wykluczają odpowiedzialność producenta za wynikłe szkody.
- Urządzenie może być używane tylko z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Urządzenie ssące służy do zasysania i wydmuchiwania substancji, które nie są niebezpieczne dla zdrowia.
- Nie należy korzystać z urządzenia ssącego do zasysania cieczy.
- Nie zasysać żadnych gorących lub palnych pyłów.
- Nie zasysać żadnych pyłów, które są niebezpieczne dla zdrowia (np. azbest).
- Chroń urządzenie ssące przed wilgocią i deszczem.

Restrisiken

Urządzenie jest zbudowane zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanych standardów bezpieczeństwa. Jednak podczas pracy z urządzeniem, mogą pojawić się zagrożenia szczątkowe.

- Zagrożenia dla zdrowia związane z wiórami drewnianymi. Zaleca się zawsze nosić wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
- Podczas zamknięcia lub wymiany worka,

może wystąpić ryzyko wdychania pyłu. Jeśli wskazówki zawarte w instrukcji obsługi w zakresie uniknięcia zagrożeń nie będą przestrzegane (np. zastosowanie maski pyłowej P2), może wystąpić ryzyko wdychania pyłu.

- Zagrożenia dla zdrowia związane z hałasem. Podczas pracy z urządzeniem, dozwolony poziom hałasu jest przekroczyony. Zaleca się zawsze nosić wyposażenie ochronne, takie jak nauszniaki ochronne.

- Zagrożenie związane z prądem elektrycznym, jeśli używane są niewłaściwe kable połączeniowe.
- Ponadto, pomimo wszelkich środków ostrożności mogą wystąpić zagrożenia szczątkowe, które nie są oczywiste.
- Zagrożenia szczątkowe mogą być zmniejszone, jeżeli sekcje „Ogólne zasady bezpieczeństwa“ i „Używanie zgodne z przeznaczeniem“, jak również instrukcja obsługi są przestrzegane w całości.

Wypożyczenie

- 1 Obudowa
- 2 Przełącznik On&Off (Wł.i Wył.)
- 3 Zacisk na pokrywę obudowy
- 4 Uchwyty transportowy
- 5 Przewód zasilający
- 6 Wąż odsysający
- 7 Dysza ssąco-dmuchająca

- 8 Dysza ssąca, płaska
- 9 Dysza ssąco-wiercząca
- 10 Pokrywa do worka
- 11 Worek na pył
- 12 Filtr przeciwpyłowy
- 13 Kształtka zaciskowa
- 14 Wyciąg

- 15 Kratka wlotowa
- 16 Złącze do ssania
- 17 Złącze do wydmuchiwania

Montaż

MONTAŻ/WYMIANA WORKA NA PYŁ, RYS.2/3

Otworzyć oba zaciski (3) i odchylić pokrywę obudowy do tyłu.
Otworzyć pokrywę na worek (10), naciśnąć uchwyt zaciskowy (12) na worku i przesunąć go nad dyszą ssącą. Ponownie zamknąć pokrywę, aż wsko-

czy na miejsce. Po opróżnieniu worka, oczyścić komorę wilgotną ściereczką lub wyszczotkować ją przed ponownym włożeniem worka.
Przełożyć kabel zasilający przez wycięcia (a) z przodu. Zamknąć walizkę i zablokować ją za

pomocą obu zacisków.

■ FUNKCJA SSANIA RYS. 4-7

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego. Podczas korzystania z funkcji ssania, zawsze należy włożyć worek. Dyszę zasilania (14) należy umieścić po stronie worka. (16) Włożyć kratkę wlotową wraz z filtrem po

przeciwnej stronie. Upewnić się, że obie części wskoczą na swoje miejsce. Włożyć wąż odsysający (6) z końcówką do dyszy zasilania (14) i zablokować go,

obracając lekko. Załączyć dyszę na wąż odsysający, podłączyć wtyczkę zasilania i nacisnąć przycisk.

■ FUNKCJA WYDMUCHIWANIA RYS. 4-7

Przełączanie urządzenia w tryb wydmuchiwanego można zrobić w kilku prostych krokach.

Usunąć dyszę zasilania (14) ze strony ssącej i zamontować ją po przeciwnej stronie. (17)

Wstawić kratkę wlotową wraz z filtrem po stronie ssącej. Podłączyć wąż odsysający i zamontować dyszę dmuchającą (7). Utrzymywanie zamkniętego otworu na dyszy strumieniowej zwiększy ciśnienie

wydmuchiwanego powietrza. Nie kierować strumienia powietrza na ludzi lub zwierzęta.

■ UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z DYSZY SSĄCO-WIERCĄCEJ RYS.8

Zamontować dyszę wierczącą (9) do węza odsysającego. Dysza przykleja się do powierzchni.

Włączyć urządzenie ssące i umieścić dyszę wierczącą w otwór wiertniczy. Z powodu próżni

■ UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z DYSZY WYLOTOWEJ RYS. 9-10

Dysza ssąco-dmuchająca (7) może być używana do zasysania lub wydmuchiwania odpowiednich przedmiotów. Ustawić urządzenie ssące w tryb wydmuchania.

Zamontować dyszę ssąco-dmuchającą na wąż odsysający. Włączyć urządzenie ssące. Poprzez przykrycie otworu (a) na dyszy,

można regulować przepływ powietrza.

Podłączenie elektryczne

PL

Podłączenie i naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Zamontowany silnik elektryczny jest podłączony i gotowy do użycia. Zasilanie jest zgodne z obowiązującymi normami VDE oraz przepisami DIN.

Podłączenie do sieci elektrycznej, jak również przewody przedłużające dostarczone przez klienta muszą być zgodne z tymi przepisami.

Ważne informacje

Uszkodzone przewody zasilające

Przewody zasilające często posiadają uszkodzenia izolacji.

Możliwe przyczyny ich wystąpienia to:

- Odcisnięte ślady, w przypadku gdy przewody zasilające są wprowadzane przez okna lub luki w drzwiach.
- Załamania z powodu niewłaściwego mocowania lub rozmieszczenia przewodu

zasilającego.

- Przecięcia spowodowane najeżdżaniem na przewód.
- Uszkodzenia izolacji spowodowane wyrywaniem przewodu z gniazdka ściennego.
- Pęknięcia spowodowane starzeniem się izolacji.

Przewody zasilające, które zostały uszkodzone w ten sposób nie mogą być wykorzystywane i ze względu na uszkodzenia izolacji, stanowią zagrożenie dla życia.

Przewody zasilające należy sprawdzać regularnie. Należy mieć na uwadze, aby przewód zasilający nie był podłączony do sieci elektrycznej podczas jego sprawdzania.

Przewody zasilające muszą być zgodne z obowiązującymi normami VDE oraz przepisów DIN. Należy używać tylko przewodów oznaczonych symbolem H05VV-F CE.

Normy przewidują, że nadruk z symbolem powinien znajdować się na przewodzie

zasilającym.

Silnik

- Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu zasilania podanemu na tabliczce znamionowej.
- Przedłużacze muszą mieć minimalny przekrój o średnicy 1,0 milimetra kwadratowego.
- Źródło zasilania musi być zabezpieczone właściwym bezpiecznikiem.

W przypadku pytań, proszę podać następujące informacje:

- Producenta silnika
- Rodzaj natężenia prądu silnika
- Dane z tabliczki znamionowej urządzenia
- Dane z tabliczki znamionowej przełącznika

W przypadku zwrotu silnika, zawsze należy odesłać całą jednostkę napędową wraz z przełącznikiem.

Czyszczenie, konserwacja i naprawa

OSTRZEŻENIE



Należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z narzędziem elektrycznym (np. transport, instalacja, konwersja, czyszczenie czy konserwacja)!

- Uwaga! Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie ssące i otwory wentylacyjne należy utrzymywać w czystości.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan worka.
- Urządzenie ssące należy czyścić za pomocą szczotki lub wilgotnej szmatki.
- Nie należy używać środków czyszczących.

Leveringsomfang

Avsugningsanlegg
Sugeslange D50 mm
Slangekobling ø 35
Sugedyse flat/bore-sugedyse

Suge-blåsedyse
Filterpose
2 slangeklemmer ø 100 mm
Bruksanvisning

Tekniske data

Dimensjoner L x B x H mm	435 x 345 x 230
Sugestuss, tilkobling D mm	35
Slangelengde mm	2000
Lufteffekt m3/h	120
Trykkdiranse Pa	20000
Filterflate m2	0,175
Filtervolum l	5
Vekt kg	5,5
Drev:	
Elektromotor	230 – 240V/50Hz
Strømforbruk P 1	1250W
Motorturtall 1/min	28000

Med forbehold om tekniske endringer!

Symbolforklaring

	Bruk hørselsvern.
	Bruk støvmaske.
	Bruk briller.
	Vernekasse II
	I denne brukerveiledningen har vi merket punkt som gjelder sikkerheten, med dette tegnet.
	Les brukerveiledningen før du arbeider med dette elektroniske verktøyet.

Generelle anvisninger

Oppbevar denne bruks- og brukerveiledningen godt, og still den til disposisjon for alle personer som bruker apparatet.

Viktig informasjon

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. De fleste ulykker ved håndtering med avsug-

ningsanlegget oppstår på grunn av ignorering av de grunnleggende sikkerhetsreglene. Ved at potensielle faresituasjoner oppdages i god tid og riktig overholdelse av sikkerhetsforskriften kan en unngå ulykker. Avsugningsanlegget må kun brukes tilsvarende til produsentens anbefalinger.

Obs! Dette apparatet er kun konstruert for tørr bruk og må ikke brukes i fuktige omgivelser.

I denne brukerveiledningen har vi merket punkt som gjelder sikkerheten, med dette tegnet: m

Generelle sikkerhetsanvisninger

- Gi sikkerhetsanvisningene videre til alle personer som arbeider på maskinen.
- Følg alle sikkerhets- og fareanvisninger på maskinen.
- Alle sikkerhet- og fareanvisninger på maskinen må være fullstendige og i god leselig stand.
- Kontroller strømledninger. Ikke bruk defekte ledninger.
- Pass på at maskinene settes jevnt og stabilt på flatt underlag.
- Beskytt maskinen mot fuktighet.
- Hold barn unna maskinen som er koblet til strømnettet.
- Betjeningspersonen må være minst 18 år.
- Personer under utdannelse må være minst 16 år, men må kun arbeide på maskinen under oppsyn.
- Installasjoner, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider på den elektriske installasjonen skal kun gjøres av fagfolk.
- Vær oppmerksom på motordreierretningen – se elektrisk tilkobling.
- For å fjerne feil må maskinen slås av.
- Trekk strømpluggen.
- Personer som ikke er kjent med maskinen, skal ikke betjene den.
- Vedlikeholdsarbeider, pose-, filter- og slangeskift skal kun gjøres ved trukket strømplugge.
- I eksplosjonsfarlige rom skal det kun drives spesielle „ex-beskyttede apparater“.
- Bruk kun original tilbehørsdeler.
- Kontroller for feilfri funksjon før hver igangsetting.
- Ikke bruk apparatet ved temperaturer

- under -0 C°. Fare for skade på huset.
- Slå av motoren når du forlater arbeidsplassen. Trekk strømpluggen.
- Også ved kun minimal endring av standplassen må den eksterne strømtilførselen

kobles fra! Før maskinen igjen settes i drift må den tilkobles strømmen forskriftsmessig!

Obs! Dersom strømkabelen er skadd, må den skiftes ut av produsenten, dens kundeservice eller tilsvarende kvalifisert person. Maskinen er ikke egnet til å suge av brennbare væsker eller støv.

Tiltenkt bruk

- Maskinen er konstruert og bygget i henhold til nyeste tekniske standarder og sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det ved dens bruk oppstå farer for liv og helse til brukeren eller for tredje hhv. redusering av maskinen og andre materielle skader.
- Maskinen må kun brukes i teknisk feilfri stand, samt brukes bestemmelserett, sikkerhets- og farebevisst med overholdeelse av bruksanvisningen! Spesielt feil som kan påvirke sikkerheten må utbedres omgående (la bli utbedret)!
- Avsugningsanlegget er ment til å suge av spon, som oppstår ved bearbeidelse av tre eller lignende materialer.
- Vær oppmerksom på at våre apparater ikke konstruert for kommersiell, håndverksmessig eller industriell bruk. Vi overtar

ingen garanti dersom apparatet brukes for kommersielle, håndverks eller industrielle bedrifter og lignende aktiviteter.

- Kontroller filteret regelmessig for skader. Skift ut skadde filter!
- Ved bruk av rengjøringsdyser må en ikke suge opp fremmedlegemer som for eksempel skruer, negler, plast- eller trebiter.
- Maskinen må kun brukes med originale deler og original tilbehør til produsenten.
- Avsugning av trestøv og trespon innenfor kommersielle områder er ikke tillatt.
- Enhver bruk utover dette gjelder som ikke tiltenkt bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som resulterer av dette; risikoen ligger kun hos brukeren.
- Sikkerhets- arbeids- og vedlikeholds-forskriftene til produsenten og målene som er spesifisert i de tekniske data, må

- overholdes.
- De aktuelle sikkerhetsforskriftene og øvrige generelt anerkjente sikkerhetstekniske regler må følges.
- Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes eller repareres av personer som er kjent med dette og er informert om farene. Egenmektige forandringer på maskinen utelukker ethvert ansvar til produsenten for skader som resulterer av dette.
- Maskinen må kun brukes med original tilbehør til produsenten.
- Avsugningen brukes til å suge av, blåsbort av ikke-helseskadelige stoffer.
- Ikke bruk sugeren til å suge opp væske.
- Ikke sug opp varmt eller brennende støv.
- Ikke sug opp helsefarlig støv (f.eks. asbest).
- Hold sugeren unna fuktighet eller regn.

Restfarer

Maskinen er konstruert og bygget i henhold til nyeste tekniske standarder og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det oppstå enkelte restfarer ved arbeidet.

- Helsefare på grunn av trespon. Bruk personlig verneutstyr som briller og støvmaske.
- Når en lukker og bytter støvsamlepose er

det mulig å puste inn støv. Dersom en ikke følger anvisningene i bruksanvisningen angående avfallsbehandling (f.eks. bruk av støvmaske P2), kan det føre til at en puster inn støv.

- Helsefare på grunn av støv. Ved arbeidet overskrides det tillatte støynivået. Bruk personlig verneutstyr som hørselsvern.

- Fare på grunn av strøm, ved bruk av ikke forskriftsmessige elektriske tilkoblingsledninger.
- I tillegg kan det til tross for alle tiltakene gjenstå restfarer som ikke er synlig.
- Restfarer kan minimeres dersom en generelt følger „Sikkerhetsanvisningene“ og „Tiltenkt bruk“ samt bruksanvisningen.

Utstyr fig. 1

1 kofferhus
2 på-/av-bryter
3 spennlås for koffertlokk
4 bærehåndtak
5 strømkabel
6 avsugningsslange

7 suge/blåsedyse
8 sugedyse Ifat
9 bore-sugedyse
10 lokk for støvpose
11 støvpose
12 støvfilter

13 spennklemme
14 sugestuss
15 sugegitter
16 tilkobling avsugning
17 tilkobling utblåsning

Montering

■ SETTE INN/SKIFTE STØVPOSE FIG.2/3

Åpne begge spennlåsene (3) og fold lokket til kofferten bakover.

Åpne luken for støvposen (10), trykk spenneklemmen (12).

på støvposen og skyv den over sugestussen.

Lukk klaffen igjen til den går i lås. Ved tømming av støvposen, må du rengjøre støvposekammeret med en fuktig klut eller pensel før den tas i bruk.
Legg tilkoblingskabelen gjennom åpningen

(a) på forsiden. Lukk lokket til kofferten og lås igjen med det to spennlåsene.

■ FUNKSJON AVSUGNING FIG. 4-7

Trekk strømpluggen ved samtlige ombygginger.

Ved avsugning må støvposen alltid være på plass. Tilkoblingsstussen (14) må settes inn på siden til støvposen. (16)

Sett inn sugegitteret med filter på motsatt side.

Pass på at begge delene går i lås.

Skyv sugeslangen (6) med tuppen først inn i tilkoblingsstussen (14) og la den gå i lås med

en lett vridning.

Sett en dyse på sugeslangen, koble til strømpluggen og trykk på startknappen.

■ FUNKSJON SUGE BORT, SUGE INN OG BLÅSE OPP FIG. 4-7

Ombygging til oppblåsing kan gjøres med noen få håndgrep.
Fjern sugestussene (14) fra sugesiden og sett den inn på motsatt side (17).

Sett inn sugegitter med filter på sugesiden. Koble til avsugningsslangen og sett på utblåsningsdysen (7). Ved at hullet på dysen holdes igjen, økes

blåsetrykket.
Ikke rett luftstrømmen mot personer eller dyr.

■ ARBEIDSANVISNING BRUK AV BORE-SUGEDYSSEN FIG.8

Sett bore-sugedysen (9) på avsugningsslagen
Slå på sugeren og sett bore-sugedysen på

borehullet. Undertrykket gjør at dysen festes på jevne flater.

■ BRUK AV BLÅSEDYSSEN FIG. 9-10

Suge-blåsedysen (7) kan brukes til å suge bort eller inn egnede gjenstander. Still sugeren inn på blåsedrift. Sett suge-blåsedysen på avsugningsslagen.

Slå på sugeren.
Ved å holde igjen borehullet (a) på dysen kan du regulere luftstrømningen.

Elektrisk tilkobling

Tilkoblinger og reparasjoner av det elektriske utstyret skal kun gjøres av en elektriker. Den installerte elektromotoren er koble til driftsklar. Tilkoblingen tilsvarer de gjeldende VDE- og DIN-bestemmelsene. Strømtilkoblingen hos kunden og forlengelsesledninger som brukes må tilsvare disse forskriftene.

- føring av tilkoblingsledningen.
- Grensesnitt på grunn av at tilkoblingsledningen ble overkjørt.
- Isolasjonsskader ved at den trekkes ut av veggkontakten.
- Sprekker gjennom aldring av isolasjonen. Slike defekte elektro-tilkoblingsledninger må ikke brukes og er på grunn av isolasjonsskaden, livsfarlig. Kontroller den elektriske tilkoblingsledningen regelmessig for skader. Pass på at tilkoblingsledningen ikke er koblet til strømnettet ved kontroll. Elektriske tilkoblingsledninger må tilsvare de gjeldende VDE- og DIN bestemmelser. Bruk kun tilkoblingsledninger med merkingen H05VV-F. Det er plikt at typebetegnelsen er trykt på tilkoblingsledningen.

Vekselstrømmotor

- Strømspenningen bør tilsvare strømspenningen som er angitt på typeskiltet.
- Forlengelseskabler må ha en minimumskabel-tverrsnitt på 1,0 kvadratmillimeter.
- Strømtilkoblingen må sikres med en egnet sikring.

Ved tilbakemeldinger må du angi følgende informasjon:

- motorprodusent
- strømtype til motoren
- informasjon til maskinens typeskilt
- Data til bryter-typeskiltet

Når en sender tilbake motoren må en alltid sende inn hele drevet samt fjernkotroll.

Rengjøring, vedlikehold og reparasjon

ADVARSEL



Trekk strømpluggen fra stikkontakten før alle arbeider på elektronisk verktøy (f.eks. transport, oppbygning, ombyggings-, rengjørings- og vedlikeholdsarbeider)!

- Obs! Trekk strømpluggen.
- Hold sugeren og luftåpningene rene.
- Før arbeidsstart må du kontrollere fylle-

- nivået til støvposen.
- Hold sugeren med en pensel eller fuktig klut.

- Ikke bruk rengjøringsmidler.

EG-Konformitätserklärung / EC declaration of conformity

scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
 Günzburger Str. 69
 D-89335 Ichenhausen

DE	erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für den Artikel
GB	hereby declares the following conformity under the EU Directive and standards for the following article
FR	déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes pour l'article
IT	dichiara la seguente conformità secondo le direttive e le normative UE per l'articolo
CZ	prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro výrobek
HU	az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következő megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre
HR	ovime izjavljuje da postoji sukladnost prema EU-smjernica i normama za sljedeće artikle
RO	declară următoarea conformitate corespunzător directivelor și normelor UE pentru articolul
TR	Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
FIN	vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direktiivit ja standardit
PL	deklaruje, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami
SLO	izjavlja sledoco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel

SK	prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a nariem pre výrobok
EST	kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja standardite järgmist artiklinumbrit
LT	pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai ši straipsnį
LV	apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības un standarti šādu rakstu
NL	verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop betrekking hebbende EG-richtlijnen en normen
RUS	заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
PT	declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as normas para o seguinte artigo
ES	declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las normas para el artículo
DK	erklærer hermed, at følgende produkt er ioverensstemmelse med nedenstående EUdirektiver og standarder:
SE	försäkrar härmed följande överensstämelse enligt EU-direktiv och standarder för följande artikeln
NO	erklærer herved følgende samsvar under EU-direktiv og standarder for følgende artikkel

Absauganlage / Dust collector HD2p Art.-Nr.: 5906301901 / 5906301903 / 5906301904

	2006/42/EC
X	2006/95/EC
X	2004/108/EC
	2009/105/EC

EN 60335

The technical documentation is kept by our authorized representative
scheppach Fabrikation von
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
 Günzburger Str. 69
 D-89335 Ichenhausen



Deutschland	 <p>Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.</p>
Great Britain	 <p>Only for EU countries. Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of european directive 2002/96/EC on wasted electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.</p>
France	 <p>Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à une recyclage respectueux de l'environnement.</p>
Italia	 <p>Solo per Paesi UE Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esaurite devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.</p>
Nederland	 <p>Allen voor EU-landen Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de europees richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en in toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruik elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar en recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.</p>
España	 <p>Sólo para países de la UE ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.</p>
Portugal	 <p>Apenas para países da UE Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transpoisão para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.</p>
Sverige	 <p>Gäller endast EU-länder Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporona! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.</p>
Finnland	 <p>Koskee vain EU-maita Älä hävitä sähköjykalua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakoktaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähköjykalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteesseen ja ohjattava ympäristöstäävälliseen kierrättykseen.</p>
Norge	 <p>Kun for EU-land Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivetsiverksetning i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, sames separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.</p>
Danmark	 <p>Kun for EU-lande Elværktøj må ikke bortslettes som allmindeligt affald! I henhold til det europeiske direktiv 2002/96/EF om bortslettelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortslettes på en måde, der skærer miljøet mest muligt.</p>
Slovakia	 <p>Len pre štáty EÚ Elektrické náradie nevyhazujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelené od ostatného odpadu a podrobniť ekologickej šetrnej recyklácii.</p>
Slovenia	 <p>Samo za države EU Električnega orodja ne odstranjujte s hisnim odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EG o odpani električni in elektronski opremi in z njeno izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu nihove življenjske dobe loceno zbirati in jih predati v postopek okupljaj prijaznega recikliranja.</p>
Ungarn	 <p>Csak EU-országok számára Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemetbe! A használt villamos és elektronikai készülékekéről szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való általánítás szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.</p>
Hrvatska	 <p>Samo za EU-države Električne alate ne odlažite u kućne otpatke! Prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o starim električnim i elektronskim strojevima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni alati sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.</p>
Czchia	 <p>Jen pro státy EU Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a odpovídajících ustanovení právnych predpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklovaň.</p>
Polska	 <p>Tylko dla państw UE Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi! Zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/WE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpowiednikiem w prawie narodowym zużyte elektronarzędzia muszą być oddzielnie zbierane i wprowadzane do ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.</p>
România	 <p>Numai pentru țările din UE Nu aruncați echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere! Conform Directivei Europene 2002/96/EC privitoare la echipamentele electrice și electronice scoase din uz și în conformitate cu legile naționale, echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viață trebuie să fie colectate separat și trebuie să fie predate unei unități de reciclare.</p>
Eesti	 <p>Kehtib vaid EL maade suhtes. Ärge kasutage elektritööriisti koos majapidamisjäätmetega! Vastavalt EÜ direktiivile 2002/96/EC elektro- ja elektronikaseadmete jäätmete osas ja kooskõlas igas riigis kehitavate seadustega, kehtib kohustus koguda kasutatud elektritööriistad eraldi kokku ja suunata need keskkonnasõbralikku taasringlusesse.</p>
Latvija	 <p>Tikai attiecībā uz ES valstīm. Neutīlējiet elektriskas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un tās ieviešanu saskaņā ar nacionālo likumdošanu, elektriskas ierīces, kas noksapojūs savu mūžu, ir jāsavāc daļi un jāatlīgt videi draudzīgās pārstrādes vietas.</p>
Lietuva	 <p>Tiek ES šalims. Nemesti elektros prietaisų kartu su kitomis namų ūkio atliekomis! Pagal Europos Sajungos direktīvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir jos vykdymo pagal nacionalinius įstatymus elektros įrankius, kurių finkamumo naudoti laikas pasibaigę, reikia surinkti atskirai ir perduoti aplinkai nekenksmingo pakartotinio perdirbimo įmonei.</p>
Ísland	 <p>Aðeins fyrir lönd ESB: Ekki henda rafmagnstækjum með heimiliúrgangi! Í fylgi við evrópsku tilskipunina 2002/96/EC um fargaðan rafbúnað og rafraðan búnað og framkvæmd þess í samræmi við innlend lög, verða rafmagnstækji sem úr sér gengin að safna saman og skila til umhverfisvænnar endurvinnslustóðvar.</p>

